

Intelligent verbinden.

Betriebsanleitung

**INVEOR Antriebsregler** 



#### **Impressum**

KOSTAL Industrie Elektrik GmbH An der Bellmerei 10 58513 Lüdenscheid Deutschland Tel. +49 (0)2351 16-0 Fax + 49 (0)2351 16-2400 info-industrie@kostal.com

## Haftungsausschluss

Die wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen bzw. Warenbezeichnungen und sonstige Bezeichnungen können auch ohne besondere Kennzeichnung (z. B. als Marken) gesetzlich geschützt sein. KOSTAL übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für deren freie Verwendbarkeit.

Bei der Zusammenstellung von Abbildung und Texten wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Die Zusammenstellung erfolgt ohne Gewähr.

# Allgemeine Gleichbehandlung

KOSTAL ist sich der Bedeutung der Sprache in Bezug auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern bewusst und stets bemüht, dem Rechnung zu tragen. Dennoch musste aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf die durchgängige Umsetzung differenzierender Formulierungen verzichtet werden.

#### © 2014 KOSTAL Industrie Elektrik GmbH

Alle Rechte, einschließlich der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien, bleiben KOSTAL vorbehalten. Eine gewerbliche Nutzung oder Weitergabe der in diesem Produkt verwendeten Texte, gezeigten Modelle, Zeichnungen und Fotos ist nicht zulässig. Die Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung weder teilweise noch ganz reproduziert, gespeichert oder in irgendeiner Form oder mittels irgendeines Mediums übertragen, wiedergegeben oder übersetzt werden.



1.1 Hinweise zur Dokumentation 1.1.1 Mitgeltende Unterlagen. 1.1.2 Aufbewahrung der Unterlagen. 1.2 Hinweise in dieser Anleitung. 1.2.1 Warnhinweise. 1.2.2 Verwendete Warnsymbole. 1.2.3 Signalwörter. 1.2.4 Informationshinweise. 1.3 Verwendete Symbole in dieser Anleitung. 1.4 Kennzeichnungen am Antriebsregler. 1.5 Qualifiziertes Personal. 1.6 Bestimmungsgemäße Verwendung. 1.7 Verantwortlichkeit. 1.8 CE Kennzeichnung. 1.9 Sicherheitshinweise. 1.9.1 Allgemein. 1.9.2 Transport & Lagerung. 1.9.3 Hinweise zur Inbetriebnahme. 1.9.4 Hinweise zum Betrieb. 1.9.5 Wartung und Inspektion. 1.9.6 Reparaturen. 2. Übersicht Antriebsregler 2.1 Modellbeschreibung. 2.2 Lieferumfang. 2.3 Beschreibung Antriebsregler INVEOR. 3. Installation.	
<ul> <li>1.6 Bestimmungsgemäße Verwendung</li> <li>1.7 Verantwortlichkeit</li> <li>1.8 CE Kennzeichnung</li> <li>1.9 Sicherheitshinweise</li> <li>1.9.1 Allgemein</li> <li>1.9.2 Transport &amp; Lagerung</li> <li>1.9.3 Hinweise zur Inbetriebnahme</li> <li>1.9.4 Hinweise zum Betrieb</li> <li>1.9.5 Wartung und Inspektion</li> <li>1.9.6 Reparaturen</li> <li>2. Übersicht Antriebsregler</li> <li>2.1 Modellbeschreibung</li> <li>2.2 Lieferumfang</li> <li>2.3 Beschreibung Antriebsregler INVEOR</li> <li>3. Installation</li> </ul>	14 15 15
<ul> <li>2.1 Modellbeschreibung</li> <li>2.2 Lieferumfang</li> <li>2.3 Beschreibung Antriebsregler INVEOR</li> <li>3. Installation</li> </ul>	16 18 19 20
<ul><li>2.2 Lieferumfang</li></ul>	25
	26 27 28
3.1 Sicherheitshinweise zur Installation	<b>2</b> 9
<ul> <li>3.2 Installationsvoraussetzungen</li> <li>3.2.1 Geeignete Umgebungsbedingungen</li> <li>3.2.2 Geeigneter Montageort des motorintegrierten Antriebsreglers</li> <li>3.2.3 Grundsätzliche Anschlussvarianten</li> <li>3.2.4 Kurz- und Erdschluss-Schutz</li> <li>3.2.5 Verkabelungsanweisungen</li> <li>3.2.6 Vermeidung elektromagnetischer Störungen</li> </ul>	



3.3	installation des motorintegrierten Antriebsregiers	
3.3.1	Mechanische Installation	
3.3.2	Leistungsanschluss	
3.3.3	Anschlüsse Bremswiderstand	55
3.3.4	Steueranschlüsse X5, X6, X7	55
3.3.5	Anschlussplan	
3.4	Installation des wandmontierten Antriebsreglers	63
3.4.1	Geeigneter Montageort bei einer Wandmontage	63
3.4.2	Mechanische Installation	
3.4.3	Leistungsanschluss	69
3.4.4	Bremsschopper	69
3.4.5	Steueranschlüsse	69
4.	Inbetriebnahme	70
4.1	Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme	71
4.2	Kommunikation	
4.3	Blockschaltbild	
4.4	Inbetriebnahmeschritte	
<b>5.</b>	Parameter	<b>7</b> 6
5.1	Sicherheitshinweise zum Umgang mit den Parametern	77
5.1 5.2	Sicherheitshinweise zum Umgang mit den Parametern	77 77
5.1 5.2 5.2.1	Sicherheitshinweise zum Umgang mit den Parametern	77 77
5.1 5.2 5.2.1 5.2.2	Sicherheitshinweise zum Umgang mit den Parametern	77 77 77
5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3	Sicherheitshinweise zum Umgang mit den Parametern	77777782
5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1	Sicherheitshinweise zum Umgang mit den Parametern	77778283
5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2	Sicherheitshinweise zum Umgang mit den Parametern Allgemeines zu den Parametern Erklärung der Betriebsarten Aufbau der Parametertabellen Applikations-Parameter Basisparameter Festfrequenz	7777828383
5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3	Sicherheitshinweise zum Umgang mit den Parametern Allgemeines zu den Parametern Erklärung der Betriebsarten Aufbau der Parametertabellen Applikations-Parameter Basisparameter Festfrequenz Motorpoti	7777828390
5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2	Sicherheitshinweise zum Umgang mit den Parametern Allgemeines zu den Parametern Erklärung der Betriebsarten Aufbau der Parametertabellen Applikations-Parameter Basisparameter Festfrequenz Motorpoti PID-Prozessregler	
5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4	Sicherheitshinweise zum Umgang mit den Parametern Allgemeines zu den Parametern Erklärung der Betriebsarten Aufbau der Parametertabellen Applikations-Parameter Basisparameter Festfrequenz Motorpoti PID-Prozessregler Analogeingänge	
5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5	Sicherheitshinweise zum Umgang mit den Parametern Allgemeines zu den Parametern Erklärung der Betriebsarten Aufbau der Parametertabellen Applikations-Parameter Basisparameter Festfrequenz Motorpoti PID-Prozessregler Analogeingänge Digital-Eingänge	
5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6	Sicherheitshinweise zum Umgang mit den Parametern Allgemeines zu den Parametern Erklärung der Betriebsarten Aufbau der Parametertabellen Applikations-Parameter Basisparameter Festfrequenz Motorpoti PID-Prozessregler Analogeingänge	
5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7	Sicherheitshinweise zum Umgang mit den Parametern Allgemeines zu den Parametern Erklärung der Betriebsarten Aufbau der Parametertabellen Applikations-Parameter Basisparameter Festfrequenz Motorpoti PID-Prozessregler Analogeingänge Digital-Eingänge Analog-Ausgang	
5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.9	Sicherheitshinweise zum Umgang mit den Parametern Allgemeines zu den Parametern Erklärung der Betriebsarten Aufbau der Parametertabellen Applikations-Parameter Basisparameter Festfrequenz Motorpoti PID-Prozessregler Analogeingänge Digital-Eingänge Analog-Ausgang Digitalausgänge	
5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.9 5.3.10	Sicherheitshinweise zum Umgang mit den Parametern Allgemeines zu den Parametern Erklärung der Betriebsarten Aufbau der Parametertabellen Applikations-Parameter Basisparameter Festfrequenz Motorpoti PID-Prozessregler Analogeingänge Digital-Eingänge Analog-Ausgang Digitalausgänge Relais	



6. Fehlererkennung und -behebung	5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.5 5.4.6	Leistungsparameter  Motordaten  I <sup>2</sup> T  Schaltfrequenz  Reglerdaten  Quadratische Kennlinie  Reglerdaten Synchronmotor  Feldbus	. 107 . 110 . 111 . 112 . 115 . 115
6.2       Liste der Fehler und Systemfehler       121         7.       Demontage und Entsorgung       125         7.1       Demontage des Antriebsreglers       126         7.2       Hinweise zur fachgerechten Entsorgung       126         8.       Technische Daten       127         8.1       Allgemeine Daten       128         8.1.1       Allgemeine technische Daten 400 V Geräte       128         8.1.2       Allgemeine technische Daten 230 V Geräte       129         8.2       Derating der Ausgangsleisung       131         8.2.1       Derating durch erhöhte Umgebungstemperatur       131         8.2.2       Derating aufgrund der Aufstellhöhe       133         8.2.3       Derating aufgrund der Taktfrequenz       134         9.       Optionales Zubehör       135         9.1       Adapterplatten       136         9.1.1       Motor-Adapterplatten (spezifisch)       139         9.1.2       Motor-Adapterplatten (Standard)       140         9.2       Folientastatur       143         9.3       Handbediengerät MMI inkl. 3 m Anschlusskabel RJ11 auf Stecker M12         9.4       PC-Kommunitationskabel USB auf Stecker auf Stecker M12 (Wandler	6.	Fehlererkennung und -behebung	118
7.1       Demontage des Antriebsreglers			
7.2       Hinweise zur fachgerechten Entsorgung       126         8.       Technische Daten       127         8.1       Allgemeine Daten       128         8.1.1       Allgemeine technische Daten 400 V Geräte       128         8.1.2       Allgemeine technische Daten 230 V Geräte       129         8.2       Derating der Ausgangsleisung       131         8.2.1       Derating durch erhöhte Umgebungstemperatur       131         8.2.2       Derating aufgrund der Aufstellhöhe       133         8.2.3       Derating aufgrund der Taktfrequenz       134         9.       Optionales Zubehör       135         9.1       Adapterplatten       136         9.1.1       Motor-Adapterplatten (spezifisch)       139         9.1.2       Motor-Adapterplatten (spezifisch)       140         9.2       Folientastatur       143         9.3       Handbediengerät MMI inkl. 3 m Anschlusskabel RJ11 auf Stecker M12       147         9.4       PC-Kommunitationskabel USB auf Stecker auf Stecker M12 (Wandler	7.	Demontage und Entsorgung	125
8.1 Allgemeine Daten			
8.1.1 Allgemeine technische Daten 400 V Geräte	8.	Technische Daten	127
9.1 Adapterplatten	8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.2	Allgemeine technische Daten 400 V Geräte  Allgemeine technische Daten 230 V Geräte  Derating der Ausgangsleisung  Derating durch erhöhte Umgebungstemperatur  Derating aufgrund der Aufstellhöhe	. 128 . 129 . 131 . 131 . 133
9.1.1 Motor-Adapterplatten	9.	Optionales Zubehör	135
9.4 PC-Kommunitationskabel USB auf Stecker auf Stecker M12 (Wandler	9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.2	Motor-Adapterplatten  Motor-Adapterplatten (spezifisch)  Wand-Adapterplatten (Standard)  Folientastatur  Handbediengerät MMI inkl. 3 m Anschlusskabel RJ11 auf Stecker	. 136 . 139 . 140 . 143 M12
	9.4	PC-Kommunitationskabel USB auf Stecker auf Stecker M12 (Wand RS485/RS232 integriert)	dler



10.	Zulassungen, Normen und Richtlinien	148
	EMV-Grenzwertklassen	
	Klassifizierung nach IEC/EN 61800-3	
10.3	Normen und Richtlinien	150
	Zulassung nach UL	
10.4.1	UL Specification (English version)	151
10.4.2	Homologation CL (Version en française)	155
11.	Schnellinbetriebnahme	160
11.1	Schnellinbetriebnahme	161
11.2	Schnellinbetriebnahme Synchronmotor	162
12.	Index	163



# 1. Allgemeine Informationen

1.1	Hinweise zur Dokumentation	8
1.1.1	Mitgeltende Unterlagen	8
1.1.2	Aufbewahrung der Unterlagen	
1.2	Hinweise in dieser Anleitung	
1.2.1	Warnhinweise	9
1.2.2	Verwendete Warnsymbole	. 10
1.2.3	Signalwörter	. 10
1.2.4	Informationshinweise	.11
1.3	Verwendete Symbole in dieser Anleitung	. 12
1.4	Kennzeichnungen am Antriebsregler	. 13
1.5	Qualifiziertes Personal	. 14
1.6	Bestimmungsgemäße Verwendung	. 14
1.7	Verantwortlichkeit	. 15
1.8	CE Kennzeichnung	. 15
1.9	Sicherheitshinweise	
1.9.1	Allgemein	
1.9.2	Transport & Lagerung	. 18
1.9.3	Hinweise zur Inbetriebnahme	
1.9.4	Hinweise zum Betrieb	. 20
1.9.5	Wartung und Inspektion	. 22
1.9.6	Reparaturen	. 24

#### Allgemeine Information



Danke, dass Sie sich für einen Antriebsregler INVEOR der Firma KOSTAL Industrie Elektrik GmbH entschieden haben! Unsere Antriebsregler-Plattform INVEOR ist so konzipiert, dass sie universell für alle gängigen Motorenarten einsetzbar ist.

Wenn Sie technische Fragen haben, rufen Sie einfach unsere zentrale Service-Hotline an:

Tel.: +49 (0)2331 80 40-4848

Montag bis Freitag: 7.00 bis 17.00 Uhr (UTC/GMT +1)

Fax: +49 (0)2331 80 40-4860

Email: INVEOR-service@kostal.com

Internet-Adresse

www.kostal.com/industrie

### 1.1 Hinweise zur Dokumentation

Die folgenden Hinweise sind ein Wegweiser durch die Gesamtdokumentation.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen für die Bedienung des INVEOR.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitungen entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Diese Anleitung ist Teil des Produktes und gilt ausschließlich für den INVEOR der Firma KOSTAL Industrie Elektrik GmbH.

Geben Sie diese Anleitung an den Anlagenbetreiber weiter, damit die Anleitung bei Bedarf zur Verfügung steht.

# 1.1.1 Mitgeltende Unterlagen

Mitgeltende Unterlagen sind alle Anleitungen, die die Anwendung des Antriebsreglers beschreiben sowie ggf. weitere Anleitungen aller verwendeten Zubehörteile. Download der 3D-Dateien (.stp) für INVEOR und Adapterplatten unter www.kostal.com/industrie.

Zur Parametrierung des Antriebsreglers steht die Parameterbeschreibung zum Download bereit (www.kostal.com/industrie). Im Download finden Sie alle zur ordnungsgemäßen Parametrierung notwendigen Informationen.



## 1.1.2 Aufbewahrung der Unterlagen

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen sorgfältig auf, damit sie bei Bedarf zur Verfügung stehen.

# 1.2 Hinweise in dieser Anleitung

#### 1.2.1 Warnhinweise

Die Warnhinweise weisen auf Gefahren für Leib und Leben hin. Es können schwere Personenschäden auftreten, die bis zum Tode führen können.

Jeder Warnhinweis besteht aus folgenden Elementen:




Abb.: 1 Aufbau der Warnhinweise

- 1 Warnsymbol
- 2 Signalwort
- 3 Art der Gefahr und ihre Quelle
- 4 Mögliche Folge(n) der Missachtung
- 5 Abhilfe



## 1.2.2 Verwendete Warnsymbole



Gefahr



Gefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung



Gefahr durch elektromagnetische Felder

# 1.2.3 Signalwörter

Signalwörter kennzeichnen die Schwere der Gefahr.

#### **GEFAHR**

Bezeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

#### WARNUNG

Bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

#### VORSICHT

Bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung oder Sachschäden zur Folge haben könnte.



#### 1.2.4 Informationshinweise

Informationshinweise enthalten wichtige Anweisungen für die Installation und für den einwandfreien Betrieb des Antriebsreglers. Diese sollten unbedingt beachtet werden. Die Informationshinweise weisen zudem darauf hin, dass bei Nichtbeachtung Sach- oder finanzielle Schäden entstehen können.



#### WICHTIGE INFORMATION

Die Montage, die Bedienung, die Wartung und Installation des Antriebsreglers darf nur von ausgebildetem und qualifiziertem Fachpersonal erfolgen.

Abb.: 2 Beispiel für einen Informationshinweis

## Symbole innerhalb der Informationshinweise



Wichtige Information



Sachschäden möglich

#### **Weitere Hinweise**



**INFORMATION** 



Vergrößerte Darstellung



# 1.3 Verwendete Symbole in dieser Anleitung

Symbol	Bedeutung
1., 1., 3	Aufeinanderfolgende Schritte einer Handlungsanweisung
<b>→</b>	Auswirkung einer Handlungsanweisung
✓	Endergebnis einer Handlungsanweisung
•	Auflistung

Abb.: 3 Verwendete Symbole und Icons

# Verwendete Abkürzungen

Abkürzung	Erklärung
Tab.	Tabelle
Abb.	Abbildung
Pos.	Position
Кар.	Kapitel



# 1.4 Kennzeichnungen am Antriebsregler




Abb.: 4 Kennzeichnungen am Antriebsregler

**Bedeutung** 

**Symbol** 

Am Antriebsregler sind Schilder und Kennzeichnungen angebracht. Diese dürfen nicht verändert oder entfernt werden.

# Gefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung Gefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung. Nach dem Ausschalten zwei Minuten warten (Entladezeit der Kondensatoren) Zusätzlicher Erdanschluss

Betriebsanleitung beachten und lesen



## 1.5 Qualifiziertes Personal

Qualifiziertes Personal im Sinne dieser Betriebsanleitung sind Elektrofachkräfte, die mit der Installation, Montage, Inbetriebnahme und Bedienung des Antriebsreglers sowie den damit verbundenen Gefahren vertraut sind. Darüber hinaus verfügen sie durch ihre fachliche Ausbildung über Kenntnisse der einschlägigen Normen und Bestimmungen.

# 1.6 Bestimmungsgemäße Verwendung

Beim Einbau in Maschinen ist die Inbetriebnahme der Antriebsregler (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes) solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine den Bestimmungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) entspricht; DIN EN 60204-1; VDE 0113-1:2007-06 ist zu beachten.

Die Inbetriebnahme (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes) ist nur bei Einhaltung der EMV-Richtlinie (2004/108/EG) erlaubt.

Die harmonisierten Normen der Reihe DIN EN 50178; VDE 0160:1998-04 in Verbindung mit DIN EN 60439-1; VDE 0660-500:2005-01 sind für diesen Antriebsregler anzuwenden.

Der vorliegende Antriebsregler ist nicht zum Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen!

Reparaturen dürfen nur durch autorisierte Reparaturstellen vorgenommen werden. Eigenmächtige, unbefugte Eingriffe können zu Tod,

Körperverletzungen und Sachschäden führen. Die Gewährleistung durch KOSTAL erlischt in diesem Fall.

Äußere mechanische Belastungen, wie z. B. das Betreten des Gehäuses sind nicht erlaubt!



#### WICHTIGE INFORMATION

Der Einsatz von Antriebsreglern in nicht ortsfesten Ausrüstungen gilt als außergewöhnliche Umweltbedingung und ist nur nach den jeweils vor Ort gültigen Normen und Richtlinien zulässig.



### 1.7 Verantwortlichkeit

Elektronische Geräte sind grundsätzlich nicht ausfallsicher. Der Errichter und/oder Betreiber der Maschine bzw. Anlage ist dafür verantwortlich, dass bei Ausfall des Gerätes der Antrieb in einen sicheren Zustand geführt wird.

In der DIN EN 60204-1; VDE 0113-1:2007-06 "Sicherheit von Maschinen" werden im Kapitel "Elektrische Ausrüstung von Maschinen" Sicherheitsanforderungen an elektrische Steuerungen aufgezeigt. Diese dienen der Sicherheit von Personen und Maschinen sowie der Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Maschine oder Anlage und sind zu beachten.

Die Funktion einer Not-Aus-Einrichtung muss nicht unbedingt zum Abschalten der Spannungsversorgung des Antriebs führen. Zum Abwenden von Gefahren kann es sinnvoll sein, einzelne Antriebe weiter in Betrieb zu halten oder bestimmte Sicherheitsabläufe einzuleiten. Die Ausführung der Not-Aus-Maßnahme wird durch eine Risikobetrachtung der Maschine oder Anlage einschließlich der elektrischen Ausrüstung beurteilt und nach DIN EN 13849 "Sicherheit von Maschinen-Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen" mit Auswahl der Schaltungskategorie bestimmt.

# 1.8 CE Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung bestätigen wir als Gerätehersteller, dass die Antriebsregler die grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinien erfüllen:

- Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 2004/108/EG des Rates).
- Niederspannungsrichtlinie (Richtlinie 2006/95/EG des Rates).

Die Konformitätserklärung liegt unter www.kostal.com/industrie zum Download bereit.



#### 1.9 Sicherheitshinweise

Folgende Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise dienen zu Ihrer Sicherheit und dazu, Beschädigung des Antriebsreglers oder der mit ihm verbundenen Komponenten zu vermeiden. In diesem Kapitel sind Warnungen und Hinweise zusammengestellt, die für den Umgang mit den Antriebsreglern allgemein gültig sind. Sie sind unterteilt in Allgemeines, Transport & Lagerung und Demontage & Entsorgung.

Spezifische Warnungen und Hinweise, die für bestimmte Tätigkeiten gelten, befinden sich am Anfang der jeweiligen Kapitel, und werden innerhalb dieser Kapitel an kritischen Punkten wiederholt oder ergänzt.

Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig, da sie für Ihre persönliche Sicherheit bestimmt sind und auch eine längere Lebensdauer des Antriebsreglers und der daran angeschlossenen Geräte unterstützen.

#### 1.9.1 Allgemein



#### WICHTIGE INFORMATION

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sowie die am Antriebsregler angebrachten Warnschilder vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch. Achten Sie darauf, dass alle am Antriebsregler angebrachten Warnschilder in leserlichem Zustand sind; ggf. ersetzen Sie fehlende oder beschädigte Warnschilder.

Sie enthält wichtige Informationen zur Installation und zum Betrieb des Antriebsreglers. Beachten Sie insbesondere die Hinweise im Kapitel "Wichtige Informationen". Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen, haftet die KOSTAL Industrie Elektrik GmbH nicht.

Diese Betriebsanleitung ist Teil des Produktes. Sie gilt ausschließlich für den Antriebsregler der Firma KOSTAL Industrie Elektrik GmbH.

Bewahren Sie die Betriebsanleitung, für alle Benutzer gut zugänglich, in der Nähe des Antriebsreglers auf.





#### WICHTIGE INFORMATION

Der Betrieb des Antriebsreglers ist nur gefahrlos möglich, wenn die geforderten Umgebungsbedingungen, die Sie in Kapitel "Geeignete Umgebungsbedingungen" nachschlagen können, erfüllt sind.



#### **GEFAHR**

## Lebensgefahr durch Stromschlag!

### Tod oder schwere Verletzungen!

Antriebsregler spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.



#### **GEFAHR**

## Lebensgefahr durch umlaufende mechanische Teile!

# Tod oder schwere Verletzungen!

Antriebsregler spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.



#### WARNUNG

# Lebensgefahr durch Brand oder Stromschlag!

# Tod oder schwere Verletzungen!

Verwenden Sie den Antriebsregler grundsätzlich bestimmungsgemäß.

Nehmen Sie keine Änderungen am Antriebsregler vor.

Verwenden Sie grundsätzlich nur vom Hersteller vertriebene oder empfohlene Ersatzteile und Zubehör.

Achten Sie bei der Montage auf ausreichend Abstand zu benachbarten Bauteilen.





#### **VORSICHT**

# Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen! Schwere Verbrennungen der Haut durch heiße Oberflächen!

Lassen Sie die Kühlkörper des Antriebsreglers ausreichend abkühlen.

Lassen Sie die benachbarten Bauteile ausreichend abkühlen.

Installieren Sie, wenn nötig, einen Berührungsschutz.

#### 1.9.2 Transport & Lagerung



#### Sachschäden möglich

Beschädigungsgefahr des Antriebsreglers!

Gefahr der Beschädigung des Antriebsreglers durch nicht sachgerechten Transport, Lagerung, Aufstellung und Montage!

Transportieren Sie den Antriebsregler generell sachgerecht in der Originalverpackung.

Lagern Sie den Antriebsregler grundsätzlich Fachgerecht.

Lassen Sie die Aufstellung und Montage nur von qualifiziertem Personal vornehmen.



#### 1.9.3 Hinweise zur Inbetriebnahme



#### **GEFAHR**

## Lebensgefahr durch Stromschlag!

## Tod oder schwere Verletzungen!

Antriebsregler spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Folgende Klemmen können auch bei Motorstillstand gefährliche Spannungen führen:

- Netzanschlussklemmen X1: L1, L2, L3
- Motoranschlussklemmen X2: U, V, W
- Anschlussklemmen X6, X7: Relaiskontakte Relais 1 und 2
- PTC-Anschlussklemmen T1/T2



#### WICHTIGE INFORMATION

- Verwenden Sie nur fest verdrahtet Netzanschlüsse.
- Erden Sie den Antriebsregler gemäß DIN EN 61140;
   VDE 0140-1.
- Beim INVEOR können Berührungsströme > 3.5 mA auftreten. Bringen Sie aus diesem Grund, gemäß DIN EN 61800-5-1, einen zusätzlichen Schutzerdungsleiter mit demselben Querschnitt wie der ursprüngliche Schutzerdungsleiter an. Die Möglichkeit zum Anschluss eines zweiten Schutzerdungsleiters befindet sich unterhalb der Netzzuführung (mit Massesymbol gekennzeichnet) an der Außenseite des Gerätes. Im Lieferumfang der Adapterplatte befindet sich eine zum Anschluss geeignete M6x15 Schraube (Drehmoment 4,0 Nm).
- Beim Einsatz von Drehstrom-Frequenzumrichtern sind herkömmliche FI-Schutzschalter vom Typ A, auch RCD (residual current-operated protective device) genannt, zum Schutz vor direkter oder indirekter Berührung nicht zugelassen! Der FI-Schutzschalter muss, gem. DIN VDE 0160 und EN 50178 ein allstromsensitiver FI-Schutzschalter (RCD Typ B) sein!





#### WICHTIGE INFORMATION

- Bei Verwendung unterschiedlicher Spannungsebenen (z. B. +24V/ 230 V) müssen Leitungskreuzungen stets vermieden werden! Darüber hinaus hat der Anwender dafür Sorge zu tragen, dass die gültigen Vorschriften eingehalten werden (z. B. doppelte oder verstärkte Isolierung gemäß DIN EN 61800-5-1)!
- Der Antriebsregler enthält elektrostatisch gefährdete Baugruppen. Durch unsachgemäße Behandlung können diese zerstört werden. Halten Sie deshalb sämtliche Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen ein, wenn an diesen Baugruppen gearbeitet werden muss.

#### 1.9.4 Hinweise zum Betrieb



### **GEFAHR**

## Lebensgefahr durch Stromschlag!

## Tod oder schwere Verletzungen!

Antriebsregler spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.



#### **GEFAHR**

# Lebensgefahr durch umlaufende mechanische Teile!

# Tod oder schwere Verletzungen!

Antriebsregler spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.





#### WICHTIGE INFORMATION

Beachten Sie beim Betrieb die folgenden Hinweise:

- Der Antriebsregler arbeitet mit hohen Spannungen.
- Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen zwangsläufig bestimmte Teile dieser Geräte unter gefährlicher Spannung.
- Not-Aus-Einrichtungen nach DIN EN 60204-1; VDE 0113-1:2007-06 müssen in allen Betriebsarten des Steuergerätes funktionsfähig bleiben. Ein Rücksetzen der Not-Aus-Einrichtung darf nicht zu unkontrolliertem oder undefiniertem Wiederanlauf führen.
- Um eine sichere Trennung vom Netz zu gewährleisten, ist die Netzzuleitung zum Antriebsregler synchron und allpolig zu trennen.
- Für Geräte mit einphasiger Einspeisung und für die BG D (11 bis 22 kW) gilt es zwischen aufeinander folgenden Netzzuschaltungen mindestens 1 bis 2 min Pause einzuhalten.
- Bestimmte Parametereinstellungen k\u00f6nnen bewirken, dass der Antriebsregler nach einem Ausfall der Versorgungsspannung automatisch wieder anl\u00e4uft.





#### Sachschäden möglich

Der Antriebsregler kann bei Nichtbeachten der Hinweise beschädigt und bei nachfolgender Inbetriebnahme zerstört werden!

Beachten Sie beim Betrieb die folgenden Hinweise:

- Für einen einwandfreien Motorüberlastschutz müssen die Motorparameter, insbesondere die l<sup>2</sup>T Einstellungen ordnungsgemäß konfiguriert werden.
- Der Antriebsregler bietet einen internen Motorüberlastschutz.
   Siehe dazu Parameter 33.100 und 33.101.
   I<sup>2</sup>T ist gemäß Voreinstellung EIN. Der Motorüberlastschutz kann auch über einen externen PTC sichergestellt werden.
- Der Antriebsregler darf nicht als "Not-Aus-Einrichtung" verwendet werden (siehe DIN EN 60204-1; VDE 0113-1:2007-06).

# 1.9.5 Wartung und Inspektion

Eine Wartung und Inspektion der Antriebsregler darf nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Änderungen an Hard- und Software, sofern nicht explizit in dieser Anleitung beschrieben, dürfen nur durch KOSTAL-Experten oder von KOSTAL autorisierten Personen durchgeführt werden.

# Reinigung der Antriebsregler

Die Antriebsregler sind bei bestimmungsgemäßer Verwendung wartungsfrei. Bei staubhaltiger Luft müssen die Kühlrippen von Motor und Antriebsregler regelmäßig gereinigt werden. Bei Geräten, die mit integrierten Lüftern ausgerüstet sind, Option für BG C, Serie bei BG D, wird eine Reinigung mit Druckluft empfohlen.

# Messung des Isolationswiderstandes am Steuerteil

Eine Isolationsprüfung an den Eingangsklemmen der Steuerkarte ist nicht zulässig.



# Messung des Isolationswiderstandes am Leistungsteil

Im Zuge der Serienprüfung wird der Leistungsteil eines INVEOR mit 1,9 kV getestet.

Sollte im Rahmen einer Systemprüfung die Messung eines Isolationswiderstandes notwendig sein, so kann dies unter folgenden Bedingungen erfolgen:

- Eine Isolationsprüfung kann ausschließlich für das Leistungsteil durchgeführt werden.
- Zur Vermeidung von unzulässig hohen Spannungen müssen im Vorfeld der Prüfung alle Verbindungsleitungen des INVEOR abgeklemmt werden.
- Zum Einsatz kommen sollte ein 500 V DC-Isolationsprüfgerät.




Abb. 1: Isolationsprüfung am Leistungsteil

# Druckprüfung an einem INVEOR



#### WICHTIGE INFORMATION

Die Durchführung einer Druckprüfung an einem Standard-INVEOR ist nicht zulässig.



## 1.9.6 Reparaturen



# Sachschäden möglich

Der Antriebsregler kann bei Nichtbeachten der Hinweise beschädigt und bei nachfolgender Inbetriebnahme zerstört werden!

Reparaturen am Antriebsregler dürfen nur vom KOSTAL-Service vorgenommen werden.



#### **GEFAHR**

# Lebensgefahr durch Stromschlag!

#### Tod oder schwere Verletzungen!

Antriebsregler spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.



Gefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung. Nach dem Ausschalten zwei Minuten warten (Entladezeit der Kondensatoren)



# 2. Übersicht Antriebsregler

2.1	Modellbeschreibung	26
2.2	Lieferumfang	27
	Beschreibung Antriebsregler INVEOR	



In diesem Kapitel finden Sie Informationen zum Lieferumfang des Antriebsreglers sowie die Funktionsbeschreibung.

# 2.1 Modellbeschreibung



Abb. 2 Artikelbezeichnung

Le	Legende		
1	Antriebsregler-Serie: INVEOR	6	Gehäuse: G0 – Standard (schwarz mit Bedruckung); 0 – Standard (Kühlkörper); 0 – Standard (mit Poti); 00 – Standard Verschraubungen
2	Einbauort/Baugröße: M-motorintegriert, Baugröße: A, B, C, D	7	Firmware Version: S00 - Standard
3	Eingangsspannung: 2 – 230 V, 4 – 400 V	8	Ausführung: 000-Standard; 001 - spezifisch
4	Empfohlene Motorleistung: 0,55; 0,75; 1,1; 1,5; 2,2; 3,0; 4,0; 5,5; 7,5; 11,0; 15,0; 18,5; 22,0 kW	9	Gerätegeneration: 1 – aktueller Stand
5	Leiterplatten: L00 – Standard (ohne Bremsschopper); A00 – Standard (ohne TTL-Auswertung); - Standard (ohne Feldbus)		



# 2.2 Lieferumfang

Vergleichen Sie den Lieferumfang Ihres Produktes mit dem unten aufgeführten Lieferumfang.




Abb. 3: Lieferumfang

Le	Legende		
Artikelnummer Antriebsregler		Artikelnummer Adapterplatte	
1	Antriebsregler (Variante)	5	Adapterplatte mit Anschlussklemme
2	Polybeutel mit Befestigungsschrauben	6	Polybeutel mit Anschlussmaterial für Klemmstein
3	Kabelverschraubungen	7	Dichtung (nicht im Lieferumfang enthalten)
4	Betriebsanleitung	8	Motor (nicht im Lieferumfang enthalten)



# 2.3 Beschreibung Antriebsregler INVEOR

Beim Antriebsregler INVEOR handelt es sich um ein Gerät für die Drehzahlregelung von Dreiphasen-Drehstrommotoren.

Der Antriebsregler kann motorintegriert (mit Adapterplatte Standard) oder motornah (mit Adapterplatte Wandmontage) eingesetzt werden.

Die in den Technischen Daten angegebenen zulässigen Umgebungstemperaturen beziehen sich auf die Verwendung bei Nennlast. In vielen Anwendungsfällen können, nach eingehender technischer Analyse, höhere Temperaturen zugelassen werden. Diese müssen im Einzelfall von KOSTAL freigegeben werden.



# 3. Installation

3.1	Sicherheitshinweise zur Installation	30
3.2	Installationsvoraussetzungen	30
3.2.1	Geeignete Umgebungsbedingungen	30
3.2.2	Geeigneter Montageort des motorintegrierten Antriebsreglers	32
3.2.3	Grundsätzliche Anschlussvarianten	32
3.2.4	Kurz- und Erdschluss-Schutz	35
3.2.5	Verkabelungsanweisungen	36
3.2.6	Vermeidung elektromagnetischer Störungen	39
3.3	Installation des motorintegrierten Antriebsreglers	39
3.3.1	Mechanische Installation	
3.3.2	Leistungsanschluss	50
3.3.3	Anschlüsse Bremswiderstand	55
3.3.4	Steueranschlüsse X5, X6, X7	55
3.3.5	Anschlussplan	62
3.4	Installation des wandmontierten Antriebsreglers	63
3.4.1	Geeigneter Montageort bei einer Wandmontage	63
3.4.2	Mechanische Installation	64
3.4.3	Leistungsanschluss	69
3.4.4	Bremsschopper	
3.4.5	Steueranschlüsse	69



#### 3.1 Sicherheitshinweise zur Installation



#### **GEFAHR**

# Lebensgefahr durch umlaufende mechanische Teile! Tod oder schwere Verletzungen!

Antriebsregler spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Lassen Sie Installationen nur von entsprechend qualifiziertem Personal vornehmen.

Setzen Sie nur Personal ein, das hinsichtlich Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Bedienung geschult ist.

Erden Sie das Gerät grundsätzlich nach DIN EN 61140; VDE 0140, NEC und sonstigen einschlägigen Normen.

Netzanschlüsse müssen fest verdrahtet sein.

# 3.2 Installationsvoraussetzungen

## 3.2.1 Geeignete Umgebungsbedingungen

Bedingungen	Werte
Höhe des Aufstellortes:	bis 1000 m über NN/ über 1000 m mit verminderter Leistung (1 % pro 100 m) (max. 2000 m), siehe Kap. 8.2
Umgebungstemperatur:	- 25° C bis + 50° C (abweichende Umgebungstemperatur im Einzelfall möglich), siehe Kap. 8.2
Relative Luftfeuchtigkeit	≤ 96 %, Betauung nicht zulässig.
Vibrations- und Schockfestigkeit:	DIN EN 60068-2-6 Schärfegrad 2 (Vibrationstransport) DIN EN 60068-2-27 (Vertikale Stoßprüfung) 2200 Hz für sinusförmige Schwingungen.
Elektromagnetische Verträglichkeit:	störfest nach DIN EN 61800-3
Kühlung:	Oberflächenkühlung: Baugrößen A bis C: freie Konvektion; Baugröße C:optional mit integriertem Lüfter; Baugröße D: mit integrierten Lüftern.

Tab. 1: Umgebungsbedingungen



- Stellen Sie sicher, dass die Gehäuseausführung (Schutzart) für die Betriebsumgebung geeignet ist:
  - Achten Sie darauf, dass die Dichtung zwischen Motor und Adapterplatte richtig eingelegt ist.
  - Alle nicht benutzen Kabelverschraubungen sind abzudichten.
  - Kontrollieren Sie, ob der Deckel des Antriebsreglers geschlossen und mit folgendem Drehmoment verschraubt wurde,
    - Baugröße A C (4 x M4 x 28) 2 Nm,
    - Baugröße D (4 x M6 x 28) 4 Nm.

Eine nachträgliche Lackierung der Antriebsregler ist zwar grundsätzlich möglich, jedoch muss der Anwender die zu verwendenden Lacke auf Materialverträglichkeit prüfen!



#### Sachschäden möglich

Eine Nichtbeachtung kann langfristig einen Verlust der Schutzart (insbesondere bei Dichtungen und Lichtleitkörpern) zur Folge haben!

In der Standardvariante wird ein INVEOR in RAL 9005 (schwarz) geliefert. Im Falle einer Demontage von Leiterkarten (auch zum Zwecke einer Lackierung oder Beschichtung der Gehäuseteile) verfällt der Gewährleistungsanspruch! Anschraubpunkte und Dichtflächen müssen aus EMV- und Erdungsgründen grundsätzlich lackfrei gehalten werden!



# 3.2.2 Geeigneter Montageort des motorintegrierten Antriebsreglers

Stellen Sie sicher, dass der Motor mit motorintegriertem Antriebsregler nur in den im nachfolgenden Bild gezeigten Ausrichtungen montiert und betrieben wird.




Abb. 4: Motoreinbaulage/ Zulässige Ausrichtungen

#### 3.2.3 Grundsätzliche Anschlussvarianten





Abb. 5: Stern- oder Dreieck-Schaltung beim motorintegriertem Antriebsregler



# **Anschlussvariante Dreieckschaltung**



- 1. Mutter  $M_A = 5 \text{ Nm}$
- 2. Federring

3. Unterlegscheibe

# ⚠

#### **GEFAHR**

# Lebensgefahr durch Stromschlag! Tod oder schwere Verletzungen!

Antriebsregler spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.




#### WICHTIGE INFORMATION

Festen Sitz der Muttern (1) regelmäßig überprüfen!



# **Anschlussvariante Sternschaltung**



- 1. Mutter  $M_A = 5 \text{ Nm}$
- 2. Federring

- 3. Unterlegscheibe
- 4. Kabelschuh



#### **GEFAHR**

# Lebensgefahr durch Stromschlag!

# Tod oder schwere Verletzungen!

Antriebsregler spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.



#### WICHTIGE INFORMATION

Festen Sitz der Muttern (1) regelmäßig überprüfen!





#### Sachschäden möglich

Beschädigungsgefahr für den Antriebsregler.

Beim Anschluss des Antriebsreglers muss unbedingt die richtige Belegung der Phase eingehalten werden.

Ansonsten kann der Motor überlastet werden.

Mit dem beiliegenden Montagematerial können sowohl Aderendhülsen als auch Kabelschuhe angeschlossen werden. Die Anschlussmöglichkeiten sind in Abb. 5 dargestellt.



#### **GEFAHR**

# Lebensgefahr durch Stromschlag!

#### Tod oder schwere Verletzungen!

Gerät spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Nicht genutzte offene Kabelenden im Motoranschlusskasten müssen isoliert werden.



#### WICHTIGE INFORMATION

Kommt ein Wärmewiderstand (PTC oder Klixon) zum Einsatz, muss die Einlegebrücke, die im Auslieferungszustand in der Anschluss-Klemme für den PTC sitzt, entfernt werden.

Der Querschnitt der Netzzuleitung ist entsprechend der Verlegungsart und dem max. zulässigen Strom auszulegen. Der Netzleitungsschutz muss durch den Inbetriebnehmer sichergestellt werden.

#### 3.2.4 Kurz- und Erdschluss-Schutz

Der Antriebsregler besitzt einen internen Kurz- und Erdschlussschutz.




# 3.2.5 Verkabelungsanweisungen

Die Steueranschlüsse der Applikationskarte befindet sich innerhalb des Antriebsreglers.

In Abhängigkeit der Ausführung kann die Belegung abweichen.


# Steuerklemmen (Baugröße A – D)



Baugröße A - D		
X5 - X7	Anschlussklemmen:	Steckklemm-Anschluss mit Betätigungsdrücker (Schlitz-Schraubendreher, max. Breite 2,5 mm)
	Anschlussquerschnitt:	0,5 bis 1,5 mm², eindrähtig, AWG 20 bis AWG 14
	Anschlussquerschnitt:	0,75 bis 1,5 mm², feindrähtig, AWG 18 bis AWG 14
	Anschlussquerschnitt:	0,5 bis 1,0 mm², feindrähtig
		(Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen)
	Abisolierlänge:	9 bis 10 mm




# Leistungsanschlüsse (Baugröße A - C)



	Baugröße A - C			
	Die Anschlussklemmen für die Netzzuleitung befinden sich innerhalb des Antrieb Optional ist der INVEOR mit Klemmen zum Anschluss eines Bremswiderstandes In Abhängigkeit der Ausführung kann die Belegung abweichen.			
	Empfohlen werden Aderendhülsen mit k	Kunststoffkragen und Fahne.		
	Anschlussklemmen:	Federkraftanschluss (Schlitz-Schraubendreher, max. Breite 2,5 mm)		
X1 Netz Bremswiderstand	Leiterquerschnitt starr	min. 0,2 mm <sup>2</sup> max. 10 mm <sup>2</sup>		
X1 Netz emswider	Leiterquerschnitt flexibel	min. 0,2 mm <sup>2</sup> max. 6 mm <sup>2</sup>		
X1 P Brems	Leiterquerschnitt flexibel mit Aderend- hülse ohne Kunststoffhülse	min. 0,25 mm <sup>2</sup> max. 6 mm <sup>2</sup>		
+ B -	Leiterquerschnitt flexibel mit Aderend- hülse mit Kunststoffhülse	min. 0,25 mm <sup>2</sup> max. 4 mm <sup>2</sup>		
	2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel mit TWIN-AEH mit Kunststoffhülse	min. 0,25 mm <sup>2</sup> max. 1,5 mm <sup>2</sup>		
	Leiterquerschnitt AWG/kcmil	min. 24 max. 8		
	Abisolierlänge:	15 mm		
	Montagetemperatur:	-5 °C bis +100 °C		



# Leistungsanschlüsse (Baugröße D)



	Baugröße D			
	Die Anschlussklemmen für die Netzzuleitung befinden sich innerhalb des Antriebsreglers. Optional ist der INVEOR mit Klemmen zum Anschluss eines Bremswiderstandes bestückt. In Abhängigkeit der Ausführung kann die Belegung abweichen.			
	Empfohlen werden Aderendhülsen mit K	unststoffkragen und Fahne.		
	Anzugsdrehmomente min. 2,5 Nm / max	c. 4,5 Nm		
	Leiterquerschnitt:	starr min. 0,5 mm <sup>2</sup> / starr max. 35 mm <sup>2</sup>		
	Leiterquerschnitt flexibel:	min. 0,5 mm² / max. 25 mm²		
tor	Leiterquerschnitt flexibel mit Aderend- hülse ohne Kunststoffkragen	min. 1 mm <sup>2</sup> max. 25 mm <sup>2</sup>		
Netz / X4 Motor Bremswiderstand	Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülsen mit Kunststoffhülse	min. 1,5 mm <sup>2</sup> max. 25 mm <sup>2</sup>		
etz / X	Leiterquerschnitt AWG / kcmil	min 20 max. 2		
X1 X B - B	2 Leiter gleichen Querschnitts starr	min. 0,5 mm <sup>2</sup> max. 6 mm <sup>2</sup>		
+	2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel	min. 0,5 mm <sup>2</sup> max. 6 mm <sup>2</sup>		
	2 Leiter geleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse	min. 0,5 mm <sup>2</sup> max. 4 mm <sup>2</sup>		
	2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse	min. 0,5 mm <sup>2</sup> max. 6 mm <sup>2</sup>		
	AWG nach UL/CUL	min. 20 max. 2		



### 3.2.6 Vermeidung elektromagnetischer Störungen

Verwenden Sie, soweit möglich, für Steuerkreise geschirmte Leitungen. Am Leitungsende sollte der Schirm mit gebotener Sorgfalt aufgelegt werden, ohne dass die Adern über längere Strecken ungeschirmt geführt werden.

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass keine parasitären Ströme (Ausgleichsströme etc.) über den Schirm des Analogkabels fließen können.

Verlegen Sie Steuerleitungen möglichst weit entfernt von leistungsführenden Leitungen. Unter Umständen sind getrennte Leistungskanäle zu verwenden. Bei evtl. auftretenden Leitungskreuzungen ist nach Möglichkeit ein Winkel von 90° einzuhalten.

Vorgeschaltete Schaltelemente, wie Schütze und Brems-Spulen, oder Schaltelemente, die über die Ausgänge der Antriebsregler geschaltet werden, müssen entstört sein. Bei Wechselspannungsschützen bieten sich RC-Beschaltungen an. Bei Gleichstromschützen werden in der Regel Freilauf-Dioden oder Varistoren eingesetzt. Diese Entstörmittel werden direkt an den Schützspulen angebracht.



### WICHTIGE INFORMATION

Die Leistungsversorgung zu einer mechanischen Bremse ist möglichst in einem eigenen Kabel zu führen.

Leistungsanschlüsse zwischen Antriebsregler und Motor sollten grundsätzlich in geschirmter oder bewehrter Ausführung verwendet werden. Die Schirmung ist an beiden Enden großflächig zu erden! Empfohlen wird der Einsatz von EMV-Kabelverschraubungen. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Im Allgemeinen ist unbedingt auf eine EMV-gerechte Verdrahtung zu achten.

# 3.3 Installation des motorintegrierten Antriebsreglers

#### 3.3.1 Mechanische Installation

# Mechanische Installation der Baugrößen A - C

Zur mechanischen Installation des Antriebsreglers gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie den serienmäßigen Motoranschlusskasten.
- 2. Lösen Sie die Leitungen an den Anschlussklemmen. Merken oder notieren Sie sich die Anschlussreihenfolge.



- 3. Entfernen Sie ggf. den Motorklemmstein.
- 4. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Anschlussgehäuses und nehmen Sie es ab. Achten Sie darauf, die Dichtung nicht zu beschädigen.




Abb. 6: Reihenfolge Zusammenbau: Anschlusskasten – Adapterplatte (BG A – C)



#### INFORMATION

Die Standard-Adapterplatte ist eine Adapterplatte, deren Unterteil nicht bearbeitet ist; d. h. es sind noch keine Bohrungen eingebracht. Für ausgewählte Motoren können Sie individuell angepasste Adapterplatten bei KOSTAL bestellen.


5. Passen Sie die Adapterplatte (1) an, indem Sie sie mit den entsprechenden Bohrungen (2) für die Befestigung auf dem Motor versehen.





#### INFORMATION

Für die Einhaltung der Schutzart bei der Abdichtung der Adapterplatte auf dem Motor ist der Inbetriebnehmer verantwortlich. Bei Fragen wenden Sie sich an die bekannten KOSTAL Ansprechpartner.



- 6. Legen Sie die Dichtung (3) auf.
- 7. Führen Sie die Motoranschlussleitung an der Anschlussklemme vorbei durch die Adapterplatte (1) und verschrauben Sie diese mit den vier Befestigungsschrauben (4) und den vier Federelementen am Motor (Drehmoment: 2,0 Nm).





#### WICHTIGE INFORMATION

Achten Sie bei der Montage der Adapterplatten darauf, dass alle vier Schrauben inkl. Federelementen mit dem entsprechenden Drehmoment (2 Nm) angezogen werden!

Alle Kontaktstellen müssen schmutz-/farbfrei sein, da eine korrekte Schutzleiterverbindung sonst nicht gegeben ist!

8. Schließen Sie die Motorlitzen in der geforderten Verschaltung an, siehe auch Abb. 5. (Drehmoment: 3,0 Nm). Empfohlen wird die Verwendung von isolierten M5 Ringkabelschuhen, mit einem Anschlussquerschnitt von 4 bis 6 mm².



#### WICHTIGE INFORMATION

Achten Sie bei der Installation der Motorlitzen darauf, dass alle Bolzen der Anschlussplatine mittels der beiliegenden Muttern belegt werden, auch wenn der Sternpunkt nicht angeschlossen wird!




Abb. 7: Einlegebrücke


8. Verdrahten Sie, wenn vorhanden, die Anschlusskabel des Motor-PTC/Klixxon mit den Klemmen T1 und T2 (1) (Drehmoment: 0,6 Nm).





#### WICHTIGE INFORMATION

Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Anschlusskabel nicht eingeklemmt werden!





### WICHTIGE INFORMATION

Wenn der Motor mit einem Temperaturfühler ausgestattet ist, wird dieser an den Klemmen T1 und T2 (1) angeschlossen.

Entfernen Sie dazu die im Auslieferungszustand eingesetzte Einlegebrücke (2).

Wenn die Brücke eingesetzt ist, erfolgt keine Temperaturüberwachung des Motors!

9. Stecken Sie den Antriebsregler (3) auf die Adapterplatte (4) und befestigen Sie ihn mit den vier seitlichen Schrauben (5) gleichmäßig (Baugröße A – C) (Drehmoment: 4,0 Nm).



## Mechanische Installation der Baugröße D

Zur mechanischen Installation des Antriebsreglers gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie den serienmäßigen Motoranschlusskasten.
- Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Anschlussgehäuses und nehmen Sie es ab.



## Sachschäden möglich

Achten Sie darauf, die Dichtung nicht zu beschädigen.




Abb. 8: Zusammenbaureihenfolge: Anschlusskasten - Adapterplatte BG D


Le	Legende			
1	Option Adapterplatte (Variante)	7	Option Klemmbretterhöhung	
2	Motorabhängige Bohrungen	8	Original – Klemmbrett (nicht im Liefer- umfang enthalten)	
3	Dichtung	9	Option verlängerte Schraube (für Pos.7)	
4	Befestigungsschrauben mit Federelementen	10	Option Befestigungsschrauben mit Federelementen	
5	O-Ring-Dichtung	11	Befestigungsschrauben INVEOR/Abstützung	
6	Abstützung INVEOR/ Adapterplatte			





#### INFORMATION

Die Standard-Adapterplatte ist eine Adapterplatte, deren Unterteil nicht bearbeitet ist; d. h. es sind noch keine Bohrungen eingebracht. Für ausgewählte Motoren können Sie individuell angepasste Adapterplatten bei KOSTAL bestellen.




3. Passen Sie die Adapterplatte (1) an, indem Sie sie mit den entsprechenden Bohrungen (2) für die Befestigung auf dem Motor versehen.



### WICHTIGE INFORMATION

Ordnungsgemäßes Abdichten zwischen der Adapterplatte und dem Motor ist für die Einhaltung der Schutzart fundamental wichtig. Die alleinige Verantwortung hierfür obliegt dem Inbetriebnehmer. Bei Fragen wenden Sie sich an die bekannten KOSTAL Ansprechpartner.





- 4. Legen Sie die Dichtung (3) auf.
- 5. Verschrauben Sie die Adapterplatte (1) mit den vier Befestigungsschrauben (10) und den vier Federelementen am Motor (Drehmoment: M4 mit 2,4 Nm, M5 mit 5,0 Nm, M6 mit 8,5 Nm).




### WICHTIGE INFORMATION

Achten Sie bei der Montage der Adapterplatte (1) darauf, dass alle vier Befestigungsschrauben (10) inkl. Federelementen mit dem entsprechenden Drehmoment angezogen werden!

Alle Kontaktstellen müssen schmutz-/ und farbfrei sein, da eine korrekte Schutzleiterverbindung sonst nicht gegeben ist!

6. Befestigen Sie das Originalklemmbrett (8), eventuell unter Zuhilfenahme der Option Klemmbretterhöhung (7) und der Option verlängerte Schrauben (9), auf dem Motor.





7. Schließen Sie die vier Leitungen (PE, U, V, W), mit dem entsprechenden Querschnitt (je nach Leistung des eingesetzten INVEOR), an das Originalklemmbrett (8) an.



#### INFORMATION

Die zur Verdrahtung, Motorklemmbrett/INVEOR, benötigten Anschlussleitungen (ca. 30 cm) gehören nicht zum Lieferumfang!




### WICHTIGE INFORMATION

Achten Sie bitte auf einwandfreien Sitz der Dichtung (3)!

8. Verschrauben Sie Abstützung (6) mit vier Befestigungsschrauben (4) incl. den Federelementen an der Adapterplatte (1) (Drehmoment: 5,0 Nm).





9. Führen Sie die vier Leitungen (PE, U, V, W) durch die Abstützung des INVEORS.



### WICHTIGE INFORMATION

Achten Sie bitte auf einwandfreien Sitz der O-Ring-Dichtung (5)!

 Stecken Sie den Antriebsregler vorsichtig auf die Abstützung (6) und befestigen Sie ihn gleichmäßig mit den zwei M8 Schrauben (11) (Drehmoment: max. 25,0 Nm).






Abb. 9: Einlegebrücke



### WICHTIGE INFORMATION

Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Anschlusskabel nicht eingeklemmt werden!

11. Verdrahten Sie, wenn vorhanden, die Anschlusskabel des Motors-PTC/Klixxon mit den Klemmen T1 und T2 (1) (Drehmoment: 0,6 Nm).



#### WICHTIGE INFORMATION

Ist der Motor mit einem Temperaturfühler ausgestattet, wird dieser an den Klemmen T1 und T2 (1) angeschlossen.

Entfernen Sie hierzu die im Auslieferungszustand eingesetzte Einlegebrücke (2).

Wenn die Brücke eingesetzt ist, erfolgt keine Temperaturüberwachung des Motors!



# 3.3.2 Leistungsanschluss

## Leistungsanschluss der Baugrößen A - C




Abb. 10: Leistungsanschluss BG A - C

- 1. Schrauben Sie die vier Schrauben aus dem Gehäusedeckel des Antriebsreglers und nehmen Sie den Deckel ab.
- 2. Führen Sie das Netzanschlusskabel durch die Kabelverschraubung (1).
- 3. Verbinden Sie die Leitungen mit den Anschlussklemmen wie folgt:

Anschluss 230 V		
L1	N	PE


Anschluss 400 V			
L1	L2	L3	PE



#### WICHTIGE INFORMATION

Beim Anschluss eines Bremswiderstandes an ein optionales Bremsmodul, müssen geschirmte und doppelt isolierte Leitungen verwendet werden!





Klemmen-Nr.	Bezeichnung	Belegung
1	L1	Netzphase 1
2	L2	Netzphase 2
3	L3	Netzphase 3
4	PE	Erdkabel

Tab. 2: 3~ 400 V Klemmenbelegung X1

Klemmen-Nr.	Bezeichnung	Belegung
1	L1	Netzphase 1
2	N	Neutralleiter
3	PE	Erdkabel
4	-	nicht belegt

Tab. 3: 1~ 230 V Klemmenbelegung X1



# Leistungsanschluss der Baugröße D




Abb. 11: Leistungsanschluss BG D

- 1. Schrauben Sie die vier Schrauben aus dem Gehäusedeckel des Antriebsreglers und nehmen Sie den Deckel ab.
- 2. Führen Sie das Netzanschlusskabel durch die Kabelverschraubung.



#### WICHTIGE INFORMATION


Die Kabelverschraubung dient der Zugentlastung, die PE Anschlussleitung muss voreilend (deutlich länger) angeschlossen werden!

3. Verbinden Sie die Leitungen mit den Anschlussklemmen wie folgt:

Anschluss 400 V			
L1	L2	L3	PE

Der Schutzleiter muss an den Kontakt "PE" angeschlossen werden.








### WICHTIGE INFORMATION

Beim Anschluss eines Bremswiderstandes an ein optionales Bremsmodul, müssen geschirmte und doppelt isolierte Leitungen verwendet werden!

Klemmen-Nr.	Bezeichnung	Belegung
1	L1	Netzphase 1
2	L2	Netzphase 2
3	L3	Netzphase 3
4	PE	Schutzleiter

Tab. 4: 3~ 400 V Klemmenbelegung X1





Klemmen-Nr.	Bezeichnung	Belegung
1	L1	DC- Netz (+) 565 V)
2	L2	Nicht belegt
3	L3	DC- Netz (-)
4	PE	Schutzleiter

Tab. 5: DC-Einspeisung 250 bis 750 V Klemmenbelegung X1

Klemmen-Nr.	Bezeichnung	Belegung
1	PE	Schutzleiter
2	U	Motorphase 1
3	V	Motorphase 2
4	W	Motorphase 3

Tab. 6: Motoranschlussbelegung X4



### 3.3.3 Anschlüsse Bremswiderstand

Klemmen-Nr.	Bezeichnung	Belegung
1	B+	Anschluss Bremswiderstand (+)
2	B -	Anschluss Bremswiderstand (-)

Tab. 7 Optionale Klemmenbelegung Bremsschopper

## 3.3.4 Steueranschlüsse X5, X6, X7

# Steueranschlüsse der Standard Applikationskarte




Abb. 12: Steueranschlüsse der Standard Applikationskarte





#### WICHTIGE INFORMATION


Gefahr der Einkopplung von Fremdsignalen.

Nur geschirmte Steuerleitung verwenden!

- 1. Führen Sie die benötigte Steuerleitung durch die Kabelverschraubungen in das Gehäuse ein.
- 2. Schließen Sie die Steuerleitungen entsprechend dem Bild und/oder Tabelle an. Verwenden Sie dazu geschirmte Steuerleitungen.
- 3. Setzen Sie den Deckel auf das Gehäuse des Antriebsreglers und verschrauben Sie ihn mit folgendem Drehmoment:

Baugröße.	Anziehdrehmoment
A - C	2 Nm (4 x M4 x 28)
D	4 Nm (4 x M6 x 28)






(siehe auch 3.3.5 Anschlussplan)

Klemmen-Nr.	Bezeichnung	Belegung
13	A. Out 0 20 mA	Frequenz-Istwert (Parameter 4.100)
14	10 V Out	für ext. Spannungsteiler
15	A. Out 0 10 V	Frequenz-Istwert (Parameter 4.100)
16	A GND (Ground 10 V)	Masse
17	A. ln 1	PID-Istwert (Parameter 3.060)
18	A GND (Ground 10 V	Masse
19	A. In 2	frei (nicht zugeordnet)
20	A GND (Ground 10 V)	Masse

Tab. 8: Klemmenbelegung X5 der Standard Applikationskarte






(siehe auch 3.3.5 Anschlussplan)

Klemmen-Nr.	Bezeichnung	Belegung
1	24 V In	ext. Spannungsversorgung
2	GND (Ground)	Masse
3	24 V Out	int. Spannungsversorgung
4	GND (Ground)	Masse
5	24 V Out	int. Spannungsversorgung
6	Dig. In 1	Sollwert-Freigabe (Parameter 1.131)
7	Dig. In 2	frei (nicht zugeordnet)
8	Dig. In 3	frei (nicht zugeordnet)
9	Dig. In 4	Fehler Reset (Parameter 1.180)
10	En-HW (Freigabe)	Hardware-Freigabe





(siehe auch 3.3.5 Anschlussplan)

Klemmen-Nr.	Bezeichnung	Belegung	
11	Dig. Out 1	Fehlermeldung (Parameter 4.150)	Opto-
12	Dig. Out 2	frei (nicht zugeordnet)	koppler

# X6 Relay 1

Klemmen-Nr.	Bezeichnung	Belegung
1	COM	Mittelkontakt Relais 1
2	NO	Schließerkontakt Relais 1
3	NC	Öffnerkontakt Relais 1


Tab. 9: Klemmenbelegung X6 (Relais 1)



### **INFORMATION**

In der Werkseinstellung ist das Relais 1 als "Fehler-Relais" programmiert (Parameter 4.190).





(siehe auch 3.3.5 Anschlussplan)

## X7 Relay

Klemmen-Nr.	Bezeichnung	Belegung
1	COM	Mittelkontakt Relais 2
2	NO	Schließerkontakt Relais 2
3	NC	Öffnerkontakt Relais 2

Tab. 10: Klemmenbelegung X7 (Relais 2)



#### INFORMATION

In der Werkseinstellung ist das Relais 2 mit "keiner Funktion" belegt (Parameter 4.210).



# Steueranschlüsse der Basic Applikationskarte




Abb. 13: Steueranschlüsse der Basic Applikationskarte

Klemmen-Nr.	Bezeichnung	Belegung
1	Dig. In 1	Sollwertfreigabe (Parameter 1.131)
2	A. In 1	frei (nicht zugeordnet)
3	Dig. In 2	frei (nicht zugeordnet)
4	A GND (Ground 10 V)	Masse
5	Dig. Out	Fehlermeldung (Parameter4.150)
6	10 V Out	für ext. Spannungsteiler
7	24 V Out	int. Spannungsversorgung
8	24 V Out	int. Spannungsversorgung
9	En-HW (Freigabe)	Hardware-Freigabe
10	GND (Ground)	Masse



## 3.3.5 Anschlussplan




Abb. 14: Steueranschlüsse

Ziffer	Erklärung
<b>A</b> 1	Antriebsregler Typ: INVEOR Mx 4 (3~ 400 V)
B1	Anschluss für externen Bremswiderstand (Option)
G1	M6 – Erdungsschraube (Anschluss bei Fehlerströmen > 3,5 mA)
P1	Programmierschnittstelle RS485 (Stecker M12)
P2	Internes Potentiometer
Q1	Motorschutzschalter oder Lasttrennschalter (optional)
X1	Netz- Anschlussklemmen
X5 – X7	Digitale/Analoge Ein- und Ausgänge

Der Antriebsregler ist nach Zuschaltung einer 400 V AC- (an den Klemmen L1 bis L3) oder nach Zuschaltung einer 565 V DC-Netzversorgung (an den Klemmen L1 und L3) betriebsbereit.

Alternativ gibt es die Möglichkeit, den Antriebsregler durch den Anschluss einer externen 24 V-Spannung in Betrieb zu nehmen.

Die dazu notwendige Voreinstellung ist im Kapitel "Systemparameter" beschrieben.



# 3.4 Installation des wandmontierten Antriebsreglers

### 3.4.1 Geeigneter Montageort bei einer Wandmontage

Stellen Sie bitte sicher, dass der Montageort bei einer INVEOR-Wandmontage folgende Bedingungen erfüllt:

- Der Antriebsregler muss an einer ebenen, festen Oberfläche montiert werden.
- Der Antriebsregler darf nur auf nicht brennbaren Untergründen montiert werden.
- Rings um den Antriebsregler muss ein 200 mm breiter Freiraum bestehen, um eine freie Konvektion zu gewährleisten.

Der nachfolgenden Abbildung können Sie die Montagemaße sowie die erforderlichen freien Abstände für die Installation des Antriebsreglers entnehmen.




Abb. 15:

Bei der Variante "Wandmontage" ist zwischen Motor und INVEOR eine max. Leitungslänge von 5 m zulässig. Setzen Sie nur eine geschirmte Leitung mit dem jeweils erforderlichen Querschnitt ein. Es ist eine PE-Verbindung (unterhalb der Anschlussplatine des Wandadapters) herzustellen!



### 3.4.2 Mechanische Installation




Abb. 16: Verdrahtung am Motoranschlusskasten

Öffnen Sie den Motoranschlusskasten.



#### WICHTIGE INFORMATION

In Abhängigkeit von der gewünschten Motorspannung sollte die Stern- oder Dreieck-Schaltung im Motoranschlusskasten vorgenommen werden!

- Verwenden Sie zum Anschluss der geschirmten Motor-Kabel am Motoranschlusskasten geeignete EMV-Verschraubungen! Achten Sie dabei auf eine einwandfreie (großflächige) Kontaktierung der Abschirmung!
- 3. Schließen Sie die vorgeschriebene PE-Verbindung im Motoranschlusskasten an!
- 4 Schließen Sie den Motoranschlusskasten






Abb. 17: Befestigung der Adapterplatte an der Wand



#### WICHTIGE INFORMATION

Der Antriebsregler darf nicht ohne Adapterplatte montiert werden!

- Suchen Sie eine Position, die den geforderten Umgebungsbedingungen, wie im Abschnitt "Installationsvoraussetzungen" beschrieben, entspricht.
- Um eine optimale Selbstkonvektion des Antriebsreglers zu erreichen, muss bei der Montage darauf geachtet werden, dass die (EMV-) Verschraubung (1) nach oben zeigt.
- Ohne zusätzliche Belüftung des INVEOR (Option für BG C) ist ausschließlich eine vertikale Montage zulässig.






Abb. 18: Verdrahtung


- 1. Lösen Sie Schraube (1), um die Kontaktplatte (2) aus der Adapterplatte (3) entnehmen zu können. Unterhalb der Kontaktplatte befindet sich der (M6 x 15) PE-Anschluss (4).
- 2. Führen Sie das Anschlusskabel vom Motor über die integrierte EMV-Verschraubung (5) in die Adapterplatte (3) ein.
- Dieser PE-Anschluss (Drehmoment: 4,0 Nm) muss mit demselben Erdpotential des Motors verbunden werden. Der Querschnitt des Potentialausgleichsleiters muss mindestens dem Querschnitt der Netzanschlusskabel entsprechen.
- 4. Setzen Sie die Kontaktplatte (2) wieder in Adapterplatte (3) ein.
- 5. Befestigen Sie Kontaktplatte (2) mit Schraube (1) (Drehmoment: 1,2 Nm).



#### INFORMATION

Vergewissern Sie sich nach der Befestigung der Kontaktplatte (2) davon, dass diese schwimmend gelagert ist.





- 6. Verdrahten Sie die Motorkabel mit den Kontakten U, V, W (u. U. auch den Sternpunkt) in der Anschlussklemme, wie im Abschnitt "Grundsätzliche Anschlussvarianten" beschrieben. Verwenden Sie dazu Kabelschuhe (M5).
- 7. Vor dem Anschluss eines evtl. vorhandenen Motor-PTC an den Klemmen T1 und T2 (6) entfernen Sie bitte die vormontierte Kurzschluss-Brücke (7).



#### WICHTIGE INFORMATION

Der Motor-PTC ist, nach Anschluss des INVEOR, potentialbehaftet. Daher muss der Anschluss mittels einer entsprechend der Motorleitung isolierten separaten Leitung erfolgen!

Ersetzen Sie hierfür die Blindverschraubung (8) durch eine geeignete Standard-Verschraubung und führen Sie die beiden Enden auf T1 und T2 (6).






Abb. 19: Antriebsregler aufsetzen

- 8. Setzen Sie den Antriebsregler (9) so auf die Adapterplatte (3), dass der Kragen des Adapters in die Öffnung am Kühlkörperboden eintaucht.
- 9. Befestigen Sie den Antriebsregler (9) mit den mitgelieferten Schrauben (10) an der Adapterplatte (3) (Drehmoment: 4,0 Nm).



## 3.4.3 Leistungsanschluss

Die Ausführung der Leistungsanschlüsse erfolgt wie im Abschnitt 3.3 ff. "Installation des motorintegrierten Antriebsreglers" beschrieben.

## 3.4.4 Bremsschopper

Die Ausführung der Bremsanschlüsse erfolgt wie im Abschnitt 3.3 ff. "Installation des motorintegrierten Antriebsreglers" beschrieben.

### 3.4.5 Steueranschlüsse

Die Ausführung der Steueranschlüsse erfolgt wie im Abschnitt 3.3 ff. "Installation des motorintegrierten Antriebsreglers" beschrieben.



# 4. Inbetriebnahme

4.1	Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme	71
4.2	Kommunikation	72
4.3	Blockschaltbild	73
4.4	Inbetriebnahmeschritte	74



### 4.1 Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme



### Sachschäden möglich

Der Antriebsregler kann bei Nichtbeachtung der Hinweise beschädigt und bei nachfolgender Inbetriebnahme zerstört werden.

Die Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Sicherheitsvorkehrungen und Warnungen sind stets zu beachten.



#### **GEFAHR**

# Lebensgefahr durch Stromschlag!

### Tod oder schwere Verletzungen!

Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung die richtige Spannung liefert und für den erforderlichen Strom ausgelegt ist.

Verwenden Sie geeignete Schutzschalter mit dem vorgeschriebenen Nennstrom zwischen Netz und Antriebsregler.

Verwenden Sie geeignete Sicherungen mit den entsprechenden Stromwerten zwischen Netz und Antriebsregler (siehe Technische Daten).

Der Antriebsregler muss vorschriftsmäßig zusammen mit dem Motor geerdet werden. Andernfalls können schwerwiegende Verletzungen die Folge sein.



# 4.2 Kommunikation

Der Antriebsregler kann auf folgende Arten in Betrieb genommen werden:

■ über die PC-Software INVEORpc



Abb. 20: PC-Software - Startmaske

über das Handbediengerät INVEOR MMI



Abb. 21: Handbediengerät MMI



#### 4.3 Blockschaltbild




Abb. 22: Allgemeine Struktur Sollwertgenerierung



#### 4.4 Inbetriebnahmeschritte



#### INFORMATION

Parametrierung vor der Geräteinstallation ist möglich!

Die Parametrierung kann schon vor der Installation des Antriebsreglers auf den Motor erfolgen!

Der Antriebsregler verfügt zu diesem Zweck über einen 24 V-Kleinspannungseingang, über den die Elektronik versorgt wird, ohne dass eine Netzspannung angelegt werden muss.

Die Inbetriebnahme kann mittels PC-Kommunikationskabel USB auf Stecker M12 mit integriertem Schnittstellenwandler RS485/RS232 (Art.-Nr. 10023950) oder über das INVEOR Handbediengerät MMI inklusive Anschlusskabel RJ11 auf Stecker M12 (Art.-Nr. 10004768) durchgeführt werden.

#### Inbetriebnahme mittels PC:

- Installieren Sie bitte die Software INVEORpc (Programmiersoftware erhalten Sie kostenlos bei KOSTAL. Erforderliches Betriebssystem Windows XP oder Windows 7 [32 / 64 Bit]). Wir empfehlen Ihnen, den Installationsprozess als Administrator auszuführen.
- Schließen Sie den PC mit dem optionalen Anschlusskabel am M12 Stecker M1 an.
- 3. Laden oder ermitteln Sie den Motordatensatz (Parameter 33.030 bis 33.050), ggf. muss der Drehzahlregler (Parameter 34.100 bis 34.101) optimiert werden.
- 4. Nehmen Sie die Applikationseinstellungen vor (Rampen, Eingänge, Ausgänge, Sollwerte, etc.).
- 5. Optional: Definieren Sie eine Zugriffsebene (1 MMI, 2 Benutzer, 3 Hersteller).

Siehe Abb. Blockdiagramm Kapitel Schnellinbetriebnahme 11



Um eine optimale Bedienstruktur der PC-Software zu gewährleisten, sind die Parameter in Zugriffsebenen unterteilt.

#### Unterschieden wird in:

- 1. Handbediengerät: der Antriebsregler wird mittels Handbediengerät programmiert.
- 2. Benutzer: der Antriebsregler kann mit den Grundparametern, mittels der PC-Software, programmiert werden.
- 3. Hersteller: der Antriebsregler kann mit einer erweiterten Parameterauswahl, mittels der PC-Software, programmiert werden.



# 5. Parameter

5.1	Sicherheitshinweise zum Umgang mit den Parametern	. 77
5.2	Allgemeines zu den Parametern	. 77
5.2.1	Erklärung des Betriebsarten	. 77
5.2.2	Aufbau der Parametertabellen	. 82
5.3	Applikations-Parameter	. 83
5.3.1	Basisparameter	. 83
5.3.2	Festfrequenz	. 90
5.3.3	Motorpoti	. 91
5.3.4	PID-Prozessregler	. 92
5.3.5	Analogeingänge	. 95
5.3.6	Digital-Eingänge	. 98
5.3.7	Analog-Ausgang	. 98
5.3.8	Digitalausgänge	100
5.3.9	Relais	
	Externer Fehler	
5.3.11	Motorstromgrenze	104
5.3.12	Blockiererkennung	
5.4	Leistungsparameter	107
5.4.1	Motordaten	107
5.4.2	I <sup>2</sup> T	110
5.4.3	Schaltfrequenz	
5.4.4	Reglerdaten	
5.4.5	Quadratische Kennlinie	
5.4.6	Reglerdaten Synchronmotor	115
5.4.7	Feldbus	117



In diesem Kapitel finden Sie:

- eine Einführung in die Parameter
- eine Übersicht der wichtigsten Inbetriebnahme- und Betriebsparameter

# 5.1 Sicherheitshinweise zum Umgang mit den Parametern



#### **GEFAHR**

#### Lebensgefahr durch wieder Anlaufende Motoren!

#### Tod oder schwere Verletzungen!

Das Nichtbeachten kann zum Tod, schweren Körperverletzungen oder erheblichem Sachschaden führen!

Bestimmte Parametereinstellungen und das Ändern von Parametereinstellungen während des Betriebes können bewirken, dass der Antriebsregler INVEOR nach einem Ausfall der Versorgungsspannung automatisch wieder anläuft, bzw. dass es zu unerwünschten Veränderungen des Betriebsverhaltens kommt.



#### INFORMATION

Bei Parameteränderungen im laufenden Betrieb kann es einige Sekunden dauern, bis eine sichtbare Wirkung erkennbar wird.

# 5.2 Allgemeines zu den Parametern

### 5.2.1 Erklärung der Betriebsarten

Die Betriebsart ist die Instanz, in der der eigentliche Sollwert generiert wird. Dies ist im Falle des Frequenzstellbetriebes ein einfaches Umrechnen des Eingangsrohsollwertes in einen Drehzahlsollwert. Im Falle der PID-Prozessregelung, durch Vergleich der Soll- und Istwerte, ist es ein Regeln auf eine bestimmte Prozessgröße.



#### Frequenzstellbetrieb:

Die Sollwerte aus der "Sollwertquelle" (1.130) werden um skaliert in Frequenzsollwerte.

0 % entspricht der "Minimal-Frequenz" (1.020).

100 % entspricht der "Maximal-Frequenz" (1.021).

Das Vorzeichen des Sollwertes ist bestimmend bei der Umskalierung.

#### **PID-Prozessregelung:**

Der Sollwert für den PID-Prozessregler wird wie bei der Betriebsart "Frequenzstellbetrieb" prozentual eingelesen. 100 % entspricht dem Arbeitsbereich des angeschlossenen Sensors, der über den Istwerteingang eingelesen wird (ausgewählt durch den "PID-Istwert").

Abhängig von der Regeldifferenz wird anhand der Verstärkungsfaktoren für den P-Anteil (3.050), I- Anteil (3.051) und D- Anteil (3.052) eine Drehzahlstellgröße am Reglerausgang ausgegeben.

Um bei nicht ausregelbaren Regeldifferenzen das Ansteigen des Integralanteils ins Unendliche zu verhindern, wird dieser bei Erreichen der Stellgrößenbegrenzung (entspr. "Maximal-Frequenz" (1.021) auch auf diese begrenzt.



#### **PID-Invers:**

Eine Invertierung des PID- Istwertes kann mit Hilfe des Parameters 3.061 erfolgen. Der Istwert wird invertiert eingelesen, d. h. 0 V...10 V entsprechen intern 100 %...0 %.

Berücksichtigen Sie bitte, dass der Sollwert auch invers vorgegeben werden muss!

#### Ein Beispiel:

Ein Sensor mit einem analogem Ausgangssignal (0 V...10 V) soll als Istwertquelle (an Alx) betrieben werden. Auf eine Ausgangsgröße von 7 V (70 %) soll invers geregelt werden. Der interne Istwert entspricht dann 100% - 70% = 30%.

D. h. der vorzugebende Sollwert beträgt 30 %.




Abb. 23: PID-Prozessregelung



#### Standby-Funktion PID-Prozessregelung

Diese Funktion kann in Anwendungen, wie z. B. Druckerhöhungsanlagen, in denen mit der PID-Prozessregelung auf eine bestimmte Prozessgröße geregelt wird und die Pumpe mit einer "Minimal-Frequenz" (1.020) laufen muss, zu einer Energieeinsparung führen. Da der Antriebsregler im Normalbetrieb bei sinkender Prozessgröße die Drehzahl der Pumpe senken, aber nie unter die "Minimal-Frequenz" (1.020) fahren kann, besteht hiermit die Möglichkeit, den Motor zu stoppen, wenn dieser für eine Wartezeit, die "PID-Standbyzeit" (3.070), mit der "Minimal-Frequenz" (1.020) läuft.

Nachdem der Istwert um den eingestellten %-Wert, die "PID-Standby-Hysterese" (3.071), vom Sollwert abweicht, wird die Regelung (der Motor) wieder gestartet.




Abb. 24: Standby-Funktion PID-Prozessregelung



#### **Festfrequenz**

Diese Betriebsart steuert den Antriebsregler mit bis zu 7 Festsollwerten. Die Auswahl hierfür findet unter Parameter 2.050 statt. Hier kann gewählt werden, wie viele Festfrequenzen genutzt werden sollen.

Parameter	Name	Auswahl- möglich- keiten	Funktion	Anzahl benötigter Digitaleingänge
2.050	Festfrequenz/Mod	0	1 Festfrequenz	1
		1	3 Festfrequenzen	2
		2	7 Festfrequenzen	3
	Folientastatur (Option)	3	2 Festfrequenzen	-

In der Tabelle werden je nach Anzahl der benötigten Festfrequenzen bis zu 3 Digitaleingänge fest belegt.

Parameter	Name	Voreinstellung	DI 3	DI2	DI1
1.020	min. Frequenz	0 Hz	0	0	0
2.051	Festfrequenz 1	10 Hz	0	0	1
2.052	Festfrequenz 2	20 Hz	0	1	0
2.053	Festfrequenz 3	30 Hz	0	1	1
2.054	Festfrequenz 4	35 Hz	1	0	0
2.055	Festfrequenz 5	40 Hz	1	0	1
2.056	Festfrequenz 6	45 Hz	1	1	0
2.057	Festfrequenz 7	50 Hz	1	1	1

Tab. 11: Logiktabelle Festfrequenzen



#### 5.2.2 Aufbau der Parametertabellen




Abb. 25: Beispiel Parameter-Tabelle

Le	gende		
1	Parameter-Nummer	6	Einheit
2	Beschreibung im Parameter-Handbuch auf Seite	7	Feld zum Eintragen des eigenen Wertes
3	Parameter-Name	8	Erläuterung zum Parameter
4	Übernahmestatus 0 = zur Übernahme Antriebsregler aus- und einschalten 1 = bei Drehzahl 0 2 = im laufenden Betrieb	9	In Beziehung zu diesem Parameter stehende weitere Parameter.
5	Wertebereich (von – bis – Werks- einstellung)		



# 5.3 Applikations-Parameter

### 5.3.1 Basisparameter

1.020	Minimal-Frequenz			Einh	eit: Hz	
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert	
Parameter:	S.xv	2	max.:	400	(eintragen!)	
1.150	<i>5</i> ,		Def.:	0		
3.070	Die Minimal-Frequenz ist die Frequenz, die vom Antriebsregler geliefert wird, sobald er freigegeben ist und kein zusätzlicher Sollwert ansteht.  Diese Frequenz wird unterschritten, wenn:  a) während aus dem Stillstand des Antriebs, beschleunigt wird  b) der FU gesperrt wird. Die Frequenz reduziert sich dann bis auf 0 Hz, bever gesperrt ist.  c) der FU reversiert (1.150). Das Umkehren des Drehfeldes erfolgt bei 0 Hz.  d) die Standby-Funktion (3.070) aktiv ist.					

1.021	Maximal-Frequenz		Einheit: Hz		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S.xv	2	max.:	400	(eintragen!)
1.050	<i>5</i> ,		Def.:	0	
1.051	Die Maximal-Frequenz ist die Frequenz, die der Antriebsregler maximal ausgibt, in Abhängigkeit vom Sollwert.				

1.050	Brem	Einheit: s			
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0,1	eigener Wert
Parameter:	S.xy	2	max.:	1000	(eintragen!)
1.021	S.A.		Def.:	5	
1.054	Die Bremszeit 1 ist die Zeit, die der Antriebsregler braucht, um von der max. Frequenz (1.021) auf 0 Hz abzubremsen. Wenn die eingestellte Bremszeit nicht eingehalten werden kann, wird die schnellstmögliche Bremszeit realisiert.				



1.051	Hochla		Einhe	eit: s	
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0,1	eigener Wert
Parameter:	S.xv	2	max.:	1000	(eintragen!)
1.021	S.i.v,		Def.:	5	
Die Hochlaufzeit 1 ist die Zeit, die der Antriebsregler braucht die max. Frequenz zu beschleunigen. Die Hochlaufzeit kann durch bestimmte Umstände verlänger Überlast des Antriebsreglers.					

1.052	Brem	Einheit: s				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0,1	eigener Wert	
Parameter:	S.xv	2	max.:	1000	(eintragen!)	
1.021	,		Def.:	10		
1.054	Die Bremszeit 2 ist die Zeit, die der Antriebsregler braucht, um von der max. Frequenz (1.021) auf 0 Hz abzubremsen.					
	Wenn die eingestellte Bremszeit nicht eingehalten werden kann, wird die schnellst mögliche Bremszeit realisiert.					

1.053	Hochla	Einheit: s			
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0,1	eigener Wert
Parameter:	S.xv	2	max.:	1000	(eintragen!)
1.021	S.i.v,		Def.:	10	
1.054	Die Hochlaufzeit 2 ist die Zeit, die der Antriebsregler braucht um von 0 Hz auf die max. Frequenz zu beschleunigen. Die Hochlaufzeit kann durch bestimmte Umstände verlängert werden, z. B. Überlast des Antriebsreglers.				



1.054	Auswahl Rampe		Einheit: intege		integer	
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert	
Parameter:	S. xy	2	max.:	8	(eintragen!)	
1.050 - 1.053	G. Ay		Def.:	0		
	Auswahl des genut	zten Rampenpaars				
	0 = Bremszeit 1 (1.050) / Hochlaufzeit 1 (1.051)					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	052) / Hochlaufzeit 2 (	,			
	0 0	1 (False = Rampenpaa			• •	
	0 0	2 (False = Rampenpaa			. ,	
	4 = Digitaleingang	3 (False = Rampenpaa	ar 1 / True	= Rampen	paar 2)	
	5 = Digitaleingang 4 (False = Rampenpaar 1 / True = Rampenpaar 2) 6 = Kunden SPS					
	7 = Analogeingang	1				
	8 = Analogeingang	2				

1.100	Betriebsart		Einheit: integer		integer	
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert	
Parameter:	S. xy	2	max.:	3	(eintragen!)	
1.130	Ο. λy		Def.:	0		
1.131 2.051 bis 2.057	Auswahl der Betriel	bsart				
3.050 bis 3.071	Der Antriebsregler läuft nach erfolgter SW-Freigabe (1.131) und Hardware- Freigabe bei:					
	0 = Frequenzstellbe	etrieb, mit dem Sollwe	rt der gew	rählten Soll	wertquelle (1.130)	
	1 = PID Prozessreg	ler, mit dem Sollwert	des PID-P	rozessregle	ers	
	(3.050 – 3.071), 2 = Festfrequenzen, mit den in den Parametern 2.051 – 2.057 festgelegten					
	Frequenzen					
	3 = Auswahl über II	NVEOR Soft-SPS				



1.130	Sollwe	rtquelle	Einheit: integer		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	2	max.:	10	(eintragen!)
3.062 bis 3.069	3. Ay		Def.:	0	
	Bestimmt die Quell	e aus dem der Sollwei	rt gelesen	werden so	II.
	0 = Internes Poti				
	1 = Analogeingang	1			
	2 = Analogeingang	2			
	3 = MMI/PC				
	4 = SAS				
	6 = Motorpoti				
	7= Summe Analoge	eingänge 1 und 2			
	8 = PID Festsollwer	te (3.062 bis 3.069)			
	9 = Feldbus				
	10 = INVEOR Soft-	SPS			



1.131	Software	-Freigabe	Einheit: integer				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert		
Parameter:	S. xy	2	max.:	13	(eintragen!)		
1.132	O. Ay		Def.:	0			
1.150 2.050	⚠ GEFAHR!						
4.030 4.050	Je nach erfolgter Äl Auswahl der Quelle 0 = Digitaleingang 1 = Digitaleingang 2 = Digitaleingang 3 = Digitaleingang 4 = Analogeingang 5 = Analogeingang 6 = Feldbus 7 = SAS 8 = Digitaleingang 1.150 muss auf 9 = Autostart 10 = INVEOR Soft-	2 3 4 1 (muss in Parameter 2 (muss in Parameter 1 rechts / Digitaleingar "0" eingestellt werder	4.030 gev 4.050 gev ng 2 links	vählt werde vählt werde	en) en)		
	12 = Internes Poti 13 = Folientastatur	(Tasten Start & Stop)					
	14 = MMI/PC Wenn die Hardware-Freigabe und auch ein Sollwert anliegen, kann der Motor ggf. direkt anlaufen!						
	Das ist auch mit Pa	rameter 1.132 nicht a	bzufanger	۱.			



1.132	Anlaut		Einheit:	integer	
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	2 r	max.:	8	(eintragen!)
1.131	G. Ay	, I	Def.:	1	
	Auswahl des Verha	ltens auf die Regelfrei	gabe (Par	ameter 1.1	31).
	Keine Wirkung, wer	nn Autostart gewählt v	vurde.		
	0 = Sofortstart bei I	High-Signal am Starte	ingang de	r Regelfrei	gabe
	1 = Start nur bei ste	eigender Flanke am St	arteingan	g der Rege	lfreigabe
	2 = Digitaleingang	1 (Funktion aktiv bei H	igh-Signa	ıl)	
	3 = Digitaleingang	2 (Funktion aktiv bei H	igh-Signa	ıl)	
	4 = Digitaleingang	3 (Funktion aktiv bei H	igh-Signa	ıl)	
	5 = Digitaleingang	4 (Funktion aktiv bei H	igh-Signa	ıl)	
	6 = INVEOR Soft-S	PS			
	7 = Analogeingang	1			
	8 = Analogeingang	2			

1.150	Drehri	chtung		Einheit:	integer
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	2	max.:	12	(eintragen!)
1.131	G. Ay		Def.:	0	
4.030 4.050	positiv: vorwärts  1 = nur Vorwärts (ki 2 = nur Rückwärts (ki 3 = Digitaleingang 2 4 = Digitaleingang 3 5 = Digitaleingang 3 6 = Digitaleingang 4 7 = INVEOR Soft-S 8 = Analogeingang 9 = Analogeingang 10 = Folientastatur 11 = Folientastatur 12 = Folientastatur	ig (abhängig von dem s; negativ: rückwärts) eine Änderung der Dre (keine Änderung der E 1 (0 V = Vorwärts, 24 \ 2 (0 V = Vorwärts, 24 \ 4 (0 V = Vorwärts, 24 \ 1 (muss in Parameter 2 (muss in Parameter Taste Drehrichtungsu Taste 1 Vorwärts / 2 F Taste 1 Vorwärts / 2 F Taste 1 Vorwärts / 2 F	ehrichtung Prehrichtur Prehrichtur E Rückw E Rückw E Rückw E Rückw E Rückw E Rückw E Rückw E Rückw E Rückw E Rückw	möglich) ng möglich) rärts) rärts) rärts) rärts) vählt werde vählt werde r bei laufen (Umkehr ir	en) en) idem Motor) nmer möglich)
	10 = Folientastatur 11 = Folientastatur	Taste Drehrichtungsu Taste 1 Vorwärts / 2 F Taste 1 Vorwärts / 2 F	mkehr (nu Rückwärts	r bei laufen (Umkehr ir	ndem Motor) mmer möglich)



1.180	Quittier	funktion	Einheit: integer			
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert	
Parameter:	S. xy	2	max.:	5	(eintragen!)	
1.181	311.9		Def.:	4		
1.182	Auswahl der Quelle	für die Fehlerquittieru	ıng.			
	Fehler können erst	quittiert werden, wenr	n der Fehl	er nicht me	hr ansteht.	
	Bestimmte Fehler k werden, siehe Liste	können nur durch Aus-	und Eins	chalten des	Reglers quittiert	
	Autoquittierung übe					
	0 = keine manuelle	Quittierung möglich				
	1 = steigende Flank	ke am Digitaleingang 1				
	2 = steigende Flank	ke am Digitaleingang 2	2			
	3 = steigende Flank	ke am Digitaleingang 3	3			
	4 = steigende Flank	ke am Digitaleingang 4	1			
	5 = Folientastatur (	Taste Quitt)				

1.181	Auto-Quittierfunktion Einheit			: s				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert			
Parameter:	S. xy	2	max.:	1000000	(eintragen!)			
1.180	3. Ay		Def.:	0				
1.182	Neben der Quittierfunktion (1.180) kann auch eine automatische Störungsquittierung gewählt werden.							
	0 = keine autom	natische Quittierung						
	> 0 = Zeit für die a	> 0 = Zeit für die automatische Rücksetzung des Fehlers						
	in Sekunder	า						



1.182	Auto-Qui	Einheit:					
Beziehung zu Parameter:	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert		
	S. xy	S xv	max.:	500	(eintragen!)		
1.180	G. 7.y		Def.:	5			
1.181	Neben der Auto-Quittierfunktion (1.181) kann hier die Anzahl der maximalen Autoquittierungen begrenzt werden.						
	0 = keine Begre	nzung der automatisc	hen Quitti	erungen			
	> 0 = Anzahl der maximal erlaubten automatischen						
	Quittierunge	en					

### 5.3.2 Festfrequenz

Dieser Modus muss in Parameter 1.100 angewählt werden, siehe auch Auswahl der Betriebsart.

2.050	Festfrequenz Mod		Einheit: integer			
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert	
Parameter:	S. xy	2 ma	max.:	3	(eintragen!)	
1.100	3.7.9		Def.:	2		
2.051 bis 2.057	Auswahl der genutzten Digitaleingänge für die Festfrequenzen					
	0 = Digital In 1	(Festfrequenz 1) (2.051)				
	1 = Digital In 1, 2	(Festfrequenz 1 - 3) (2.051 bis 2.053)				
	2 = Digital In 1, 2, 3	2 = Digital In 1, 2, 3 (Festfrequenzen 1 – 7) (2.051 bis 2.057)				
	3 = Folientastatur (	Taste 1 = Festfrequen	z 1 / Tast	e 2 = Festfr	equenz 2)	

2.051 bis 2.057	Festfrequenz			Einhei	it: Hz
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	- 400	eigener Wert
Parameter:	S. xy	2	max.:	+ 400	(eintragen!)
1.020	51.1.9		Def.:	0	
1.021 1.100 1.150 2.050		e in Abhängigkeit von ngestellten Digitaleing			
2.050	Siehe Kapitel 5.2.1	Erklärung der Betrieb	sarten / Fe	estfrequenz	<b>.</b> .



#### 5.3.3 Motorpoti

Dieser Modus muss im Parameter 1.130 angewählt werden.

Genutzt werden kann die Funktion als Sollwertquelle für den Frequenzbetrieb sowie für den PID-Prozessregler.

Über das Motorpoti kann der Sollwert (PID/Frequenz) schrittweise erhöht bzw. reduziert werden. Verwenden Sie hierzu die Parameter 2.150 bis 2.154.

2.150	MOP digita	ler Eingang		Einheit:	integer		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert		
Parameter:	S. xy	2	max.:	8	(eintragen!)		
1.130	Ο. λy		Def.:	3			
4.030 4.050	Auswahl der Quelle	zum Erhöhen und Re	duzieren (	des Sollwer	ts		
4.050	0 = Digitaleingang 1 + / Digitaleingang 2 -						
	1 = Digitaleingang	1 + / Digitaleingang 3	-				
	2 = Digitaleingang 1 + / Digitaleingang 4 -						
	3 = Digitaleingang 2 + / Digitaleingang 3 -						
	4 = Digitaleingang 2 + / Digitaleingang 4 -						
	5 = Digitaleingang 3 + / Digitaleingang 4 -						
	6 = Analogeingang 1 + / Analogeingang 2 - (muss in Parameter 4.030 / 4.050 gewählt werden)						
	7 = INVEOR Soft- S	SPS					
	8 = Folientastatur (	Taste 1 - / Taste 2 +)					

2.151	MOP Schrittweite		Einheit: %		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	2	max.:	100	(eintragen!)
1.020	3. Ay		Def.:	1	
1.021	Schrittweite, in der	der Sollwert pro Taste	endruck ve	erändert we	erden soll.



2.152	MOP Schrittzeit		Einheit: s				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0,02	eigener Wert		
Parameter:	S. xy	2	max.:	1000	(eintragen!)		
			Def.:	0,04			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Gibt die Zeit an, in der sich der Sollwert aufsummiert bei dauerhaft anliegendem Signal.					

2.153	MOP Reaktionszeit		Einheit: s		eit: s	
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0,02	eigener Wert	
Parameter:	S. xy	2	max.:	1000	(eintragen!)	
3. xy		Def.:	0,3			
	Gibt die Zeit an, bis	Gibt die Zeit an, bis das anliegende Signal als dauerhaft gilt.				

2.154	MOP Speichernd		Einheit: integer		integer
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	<u> </u>	max.:	1	(eintragen!)
			Def.:	0	
	Legt fest, ob der So 0 = deaktiviert 1 = aktiviert	ollwert des Motorpotis	auch nac	ch Netzausf	all erhalten bleibt.

# 5.3.4 PID-Prozessregler

Dieser Modus muss in Parameter 1.100 angewählt werden, die Sollwertquelle muss in Parameter 1.130 gewählt werden, siehe auch Kapitel 5.2.1 Erklärung der Betriebsarten / Festfrequenz.

3.050	PID-P Verstärkungsfaktor		Einheit:		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	2	max.:	100	(eintragen!)
1.100	G. Ay		Def.:	1	
1.130	Verstärkungsfaktor Proportionalanteil des PID-Reglers				



3.051	PID-P Verstärkungsfaktor		Einheit: 1/s			
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert	
Parameter:	S. xy	2	max.:	100	(eintragen!)	
1.100	G. 7.y		Def.:	1		
1.130	Verstärkungsfaktor	Verstärkungsfaktor Integralanteil des PID-Reglers				

3.052	PID-P Verstärkungsfaktor		Einheit: s			
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert	
Parameter:	S. xy	2	max.:	100	(eintragen!)	
1.100	Ο. λ <u>γ</u>		Def.:	0		
1.130	Verstärkungsfaktor	/erstärkungsfaktor Differenzialanteil des PID-Reglers				

3.060	PID-Istwert PID-Istwert		Einheit: integer			
Beziehung zu Parameter-HB: Übernahmestatus: 2	Parameter-HB:	-	min.:	0	eigener Wert	
	max.:	2	(eintragen!)			
1.100	0.7.9		Def.:	0		
1.130 3.061	Auswahl der Eingar eingelesen wird:	ngsquelle, aus der der	Istwert fü	ir den PID F	Prozessregler	
	0 = Analogeingang 1					
	1 = Analogeingang	2				
	2 = INVEOR Soft SI	PS				

3.061	PID-Invers		Einheit: integer		integer
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	2	max.:	1	(eintragen!)
3.060	Ο. λy		Def.:	0	
	Die Istwertquelle (P	arameter 3.060) wird	nvertiert		
	0 = deaktiviert				
	1 = aktiviert				



3.062 bis 3.068	PID-Festsollwerte		Einheit: %		eit: %
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xv	2	max.:	100	(eintragen!)
1.130	5,		Def.:	0	
3.069		die in Abhängigkeit vo Digitaleingängen 1 – 3 ewählt werden).			

3.069	PID-Festsoll-Mod		Einheit: integer			
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert	
Parameter:	S. xy	2	max.:	2	(eintragen!)	
1.100	3. Ay		Def.:	0		
3.062 bis 3.068	Auswahl der genutz	zten Digitaleingänge fü	ir die Fest	tfrequenzer	1	
	0 = Digital In 1	(PID-Festsollw	vert 1) (3.0	064)		
	1 = Digital In 1, 2	(PID-Festsollwert 1 - 3) (3.062 bis 3.064)				
	2 = Digital In 1, 2, 3	(PID-Festsolly	vert 1 – 7)	(3.062 bis 3	3.068)	

3.070	PID-Standbyzeit		Einheit: s		
Beziehung zu	Parameter-HB: Ü	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	2	max.:	10000	(eintragen!)
1.020	3. Ay		Def.:	0	
	(Parameter 1.020) f Erklärung der Betrie 0 = deaktiviert	regler die eingestellte : ährt, wird der Motor g ebsarten / PID-Prozes zur Aktivierung der St	estoppt (0 sregelung	) Hz), siehe	•



3.071	PID-Standbyhysterese		Einheit: %		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	2	max.:	50	(eintragen!)
3.060	511.9		Def.:	0	
	Wenn die Regeldiffe	des PID Reglers aus erenz größer als der e iehe auch Betriebsarte	ingestellte	Wert in %	

### 5.3.5 Analogeingänge

Für die Analogeingänge 1 und 2 (Alx – Darstellung Al1 / Al2)

4.020 / 4.050	Alx-Eingangstyp		Einheit: integer				
Beziehung zu	Parameter-HB:	ameter-HB: Übernahmestatus:	min.:	1	eigener Wert		
Parameter:	Parameter: 2 S. xy	2	max.:	2	(eintragen!)		
	0.7.9		Def.:	1			
	Funktion der Analog	geingänge 1 / 2.					
	1 = Spannungseingang						
	2 = Stromeingang						

4.021 / 4.051	Alx-No	rm. Low		Einhe	it: %			
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert			
Parameter:	S. xy	2	max.:	100	(eintragen!)			
	G. 7.y		Def.:	0				
	Legt den minimalen Wert der Analogeingänge prozentual vom Berei fest							
	Beispiel: 010 V bzw. 020 mA = 0 %100 %							
	210 V	bzw. 420 mA = 20 s	%100 %	Ď				



4.022 / 4.052	Alx-No	rm. High		Einhe	it: %		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert		
Parameter:	S. xy	2	max.:	100	(eintragen!)		
	511.,		Def.:	100			
	Legt den maximalen Wert der Analogeingänge prozentual vom Bereichsendwert fest.						
	Beispiel: 010 V bzw. 020 mA = 0 %100 % 210 V bzw. 420 mA = 20 %100 %						

4.023 / 4.053	Alx-To	Einheit: %						
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert			
Parameter:	S. xy	2	max.:	100	(eintragen!)			
			Def.:	0				
	Totgang in Prozent	Totgang in Prozent des Bereichsendwertes der Analogeingänge.						

4.024 / 4.054	Alx-Fi	Einheit: s						
Beziehung zu	Parameter-HB:	2	min.:	0,02	eigener Wert			
Parameter:	S. xv		max.:	1,00	(eintragen!)			
	G. 7.y	Def.:	0					
	Filterzeit der Analog	Filterzeit der Analogeingänge in Sekunden.						

4.030 / 4.060	Alx-Fu	ınktion	Einheit: integer				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert		
Parameter:	S. xy	2	max.:	1	(eintragen!)		
	G. Ay		Def.:	0			
	Funktion der Analog	Funktion der Analogeingänge ½					
	0 = Analogeingang						
	1 = Digitaleingang	1 = Digitaleingang					



4.033 / 4.063		Alx-physikalische Einheit Einheit:			eit:		
Beziehung zu	Para	ımet	er-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:		S	. xy	2	max.:	10	(eintragen!)
4.034 / 4.064			,		Def.:	0	
4.035 / 4.065	Ausv	wahl	verschieder	ner anzuzeigender phy	sikalische	er Größen.	
	0	=	%				
	1	=	bar				
	2	=	mbar				
	3	=	psi				
	4	=	Pa				
	5	=	m³/h				
	6	=	l/min				
	7	=	° C				
	8	=	° F				
	9	=	m				
	10	=	mm				

4.034 / 4.064	Alx-physikalis	ches Minimum	Einheit:		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.: - 10000	eigener Wert	
Parameter:	S. xy	2	max.: + 10000	(eintragen!)	
4.033 / 4.063	Ο. λ <u>γ</u>		Def.: 0		
4.035 / 4.065	Auswahl der untere	n Grenze einer anzuze	eigenden physikalisch	nen Größe.	

4.035 / 4.065	Alx-physikalis	ches Maximum	Einh	eit:
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.: - 10000	eigener Wert
Parameter:	S. xy	2	max.:+ 10000	(eintragen!)
4.033 / 4.063	3. Ay		Def.: 100	
4.034 / 4.064	Auswahl der oberei	n Grenze einer anzuze	igenden physikalisch	en Größe.



# 5.3.6 Digital-Eingänge

4.110 bis 4.113	Dix-I	nvers		Einheit:	integer
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy		max.:	1	(eintragen!)
	G. 7.y		Def.:	0	
	Mit diesem Parame 0 = Inaktiv 1 = Aktiv	ter kann der Digitaleir	ngang inve	ertiert werd	en.

### 5.3.7 Analog-Ausgang

4.100			AO1-F	unktion		Einheit:	integer	
Beziehung zu	Parameter-HB:			Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert	
Parameter:		S.	ΧV	2	max.:	40	(eintragen!)	
4.101		-	,		Def.:	0		
4.102	Je na	ach	gewähltem st werden. nicht bele	· ·	e Normier			
	4	=						
	5	=		st-Frequenz				
	6 7	=		rch Drehzahlsensor (v Winkel oder Position (		, 0	nessene Drehzahl	
	8	=	IGBT Ten	`	wenn von	iandenj		
	9	_	Innentem	•				
	10	=		-				
	11	=	Analogeir	ngang 2				
	12	=	Sollfreque	enz				
	13	=	Motorleis	Motorleistung				
	14	=		nent				
	15	=						
	16	=		vert (ab V 3.60)				
	17	=	PID-Istwe	ert (ab V 3.60)				



4.101	AO1-No	orm. Low	Einheit:		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.: - 10000	eigener Wert	
Parameter:	S. xy	2	max.:+ 10000	(eintragen!)	
4.100	3.7.9		Def.: 0		
		r Bereich auf die 0 – 1 gsstrom aufgelöst wer		ung bzw.	

4.102	AO1-No	rm. High	Einheit:		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.: - 10000	eigener Wert	
Parameter:	S. xy 2		max.:+ 10000	(eintragen!)	
4.100	0.7.9		Def.: 0		
	,	r Bereich auf die 0 – 1 Jestrom aufgelöst wer	0 0 1	ung bzw.	



# 5.3.8 Digitalausgänge

Für die Digitalausgänge 1 und 2 (DOx – Darstellung DO1 / DO2)

4.150 / 4.170			DOx-F	unktion		Einheit:	integer
Beziehung zu	Para	met	er-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:				2	max.:	50	(eintragen!)
4.151 / 4.171		S.	ху		Def.:	0	
4.152 / 4.172	Λον	wahl	dar Drazas	agräße guf die der A			
				ssgröße, auf die der A egt / INVEOR Soft SPS		nanen son.	
	0	=		· ·	•		
	1 2	=		kreisspannung			
	3	=		•			
	4	=		· ·			
	5	_					
	6	=	-				
	7	=	_				
	8	=	IGBT Ten	nperatur			
	9	=	Innentem	peratur			
	10	=	Fehler (N	O)			
	11	=	Fehler inv	rertiert (NC)			
	12	=	Endstufe	•			
	13	=	J				
	14	=	U				
	15	=	U				
	16 17	=	J	0 0	منم ۱۱۸۷ ت	Erojaaba fa	blt Matar atabt)
	18	=		ereit (Netzversorgung etzversorgung ein, HW		•	
	19	=	•	letzversorgung ein, H	•	•	•
	20	=	•	ereit + Bereit	vv i reigas	o gosotzt,	wotor dronty
	21	=		ereit + Bereit + Betrie	b		
	22	=	Breit + Be				
	23	=	Motorleis	tung			
	24	=	Drehmon	nent			
	25	=	Feldbus				
	26	=	Analogeir	ngang 1 (ab V 3.60)			
	27	=	•	ngang 2 (ab V 3.60)			
	28	=		ert (ab V 3.60)			
	29	=		ert (ab V 3.60)			
	50	=	Motorstro	mgrenze aktiv			



4.151 / 4.171	DO	x-On	Einheit:		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.: - 32767	eigener Wert	
Parameter:	S. xy	2	max.: 32767	(eintragen!)	
4.150 / 4.170	0.79		Def.: 0		
	Überschreitet die e Ausgang auf 1 gesc	ingestellte Prozessgrö etzt.	iße die Einschaltgren	ze, so wird der	

4.152 / 4.172	DO	x-Off	Einheit:					
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.: - 32767	eigener Wert				
Parameter:	S. xy	2	max.:. 32767	(eintragen!)				
4.150 / 4.170	3.7.9		Def.: 0					
		Überschreitet die eingestellte Prozessgröße die Ausschaltgrenze, so wird der Ausgang wieder auf 0 gesetzt.						



#### 5.3.9 Relais

Für die Relais 1 und 2 (Rel. x – Darstellung Rel. 1/ Rel. 2)

4.190 / 4.210		Rel.x-F	unktion		Einheit:	integer
Beziehung zu	Parame	ter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:		. xy	2	max.:	50	(eintragen!)
4.191 / 4.211	٥	. ху		Def.:	0	
4.192 / 4.212	Auswah	I der Prozes	ı ssgröße, auf die der A	usgang so	chalten soll.	
	0 =		egt / INVEOR Soft SPS			
	1 =		kreisspannung			
	2 =	Netzspan				
	3 =	Motorspa	annung			
	4 =	Motorstro	om			
	5 =	Frequenz	-Istwert			
	6 =	-				
		- IODT T				
	8 = 9 =		•			
	9 =		•			
	-	,	vertiert (NC)			
		Endstufe	` '			
		Digitalein	•			
	14 =	Digitalein	gang 2			
		Digitalein	gang 3			
		Digitalein				
	17 =		ereit (Netzversorgung		•	
	18 =	•	etzversorgung ein, HW	•	•	•
	19 = 20 =	`.	Netzversorgung ein, H bereit + Bereit	w-Freigat	oe gesetzt,	Motor arent)
	20 = 21 =		pereit + Bereit + Betrie	h		
	22 =			D		
	23 =					
	24 =		•			
	25 =	Feldbus				
			ngang 1 (ab V 3.60)			
			ngang 2 (ab V 3.60)			
	28 =		vert (ab V 3.60)			
	29 =		ert (ab V 3.60)			
	50 =	Motorstro	omgrenze aktiv			



4.191 / 4.211	Rel.	x-On	Einheit:		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.: - 32767	eigener Wert	
Parameter:	S. xy	2	max.: 32767	(eintragen!)	
4.190 / 4.210	G. 7.y		Def.: 0		
	Überschreitet die e Ausgang auf 1 gese	ingestellte Prozessgrö etzt.	ße die Einschaltgren	ze, so wird der	

4.192 / 4.212	Rel.x-Off		Einheit:		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min: - 32767	eigener Wert	
Parameter:	S. xy	2	max: 32767	(eintragen!)	
4.190 / 4.210	3.7.9		Def.: 0		
	Überschreitet die e Ausgang wieder au	ingestellte Prozessgrö f 0 gesetzt.	iße die Ausschaltgrer	nze, so wird der	

4.193/ 4.213	Rel.x-On Verzög.		Einheit: s		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	2	max.:	10000	(eintragen!)
4.194 / 4.214	S. xy		Def.:	0	
	Gibt die Dauer der	Einschaltverzögerung	an.		

4.194/ 4.214	Rel.x-Off Verzög.		Einheit:		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	2	max.:	10000	(eintragen!)
4.193 / 4.213	S. xy		Def.:	0	
	Gibt die Dauer der	Ausschaltverzögerung	an.		



#### 5.3.10 Externer Fehler

5.010 / 5.011	Externer Fehler 1/2 Einheit: integer				integer
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	2	max.:	4	(eintragen!)
4.110 / 4.113	G. Ay		Def.:	0	
	Auswahl der Quelle	über den ein externer	Fehler ge	emeldet we	rden kann.
	0 = nicht bele	egt / INVEOR Soft SPS	3		
	1 = Digitalein	gang 1			
	2 = Digitalein	gang 2			
	3 = Digitalein	gang 3			
	4 Digitalein	gang 4			
	Antriebsregler mit	wählten Digitaleingang Fehler Nr. 23 / 24 ext meter 4.110 bis 4.113 vertiert werden.	erner Feh	ler ½.	

### 5.3.11 Motorstromgrenze

Diese Funktion begrenzt den Motorstrom auf einen parametrierten Maximalwert, nach Erreichen einer parametrierten Strom-Zeit-Fläche.

Diese Motorstromgrenze wird auf der Applikationsebene überwacht und begrenzt somit mit einer relativ geringen Dynamik. Dies ist bei der Auswahl dieser Funktion entsprechend zu berücksichtigen.

Der Maximalwert wird bestimmt über den Parameter "Motorstromgrenze in " (5.070). Dieser wird in Prozent angegeben und ist bezogen auf den Motornennstrom aus den Typenschilddaten "Motorstrom" (33.031).

Die maximale Strom-Zeit-Fläche wird berechnet aus dem Produkt des Parameters "Motorstromgrenze in s" (5.071) und dem festen Überstrom von 50% der gewünschten Motorstromgrenze.



Sobald diese Strom-Zeit-Fläche überschritten wird, wird der Motorstrom durch Herunterregeln der Drehzahl auf den Grenzwert begrenzt. Wenn also der Ausgangsstrom des Antriebsreglers, den Motorstrom (Parameter 33.031), multipliziert mit der eingestellten Grenze in % (Parameter 5.070), für die eingestellte Zeit (Parameter 5.071) überschreitet, wird die Drehzahl des Motors reduziert, bis der Ausgangsstrom unter die eingestellte Grenze fällt.

Das Herunterregeln geschieht anhand eines PI-Reglers, der abhängig von der Stromdifferenz arbeitet.

Die gesamte Funktion kann durch Null-Setzen des Parameters "Motorstromgrenze in %" (5.070) deaktiviert werden.

5.070	Motorstro	Einheit: %					
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert		
Parameter:	S. xy	2	max.:	250	(eintragen!)		
5.071	3.7.9		Def.:	0			
33.031	0 = deaktiviert						
	siehe Beschreibur	ng 5.3.1					

5.071	Motorstro	Einheit: s			
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	2	max.:	100	(eintragen!)
5.070	S. xy		Def.:	1	
33.031	siehe Beschreibur	ng 5.3.1			

5.075	Getriel	Einheit:						
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert			
Parameter:	S. xy	2	max.:	1000	(eintragen!)			
33.034	G. 7.y		Def.:	1				
	Hier kann ein Getrie	Hier kann ein Getriebefaktor eingestellt werden.						
	Mit Hilfe des Getrie angepasst werden.	befaktors kann die An	zeige der	mechanisc	hen Drehzahl			



# 5.3.12 Blockiererkennung

5.080	Blockiererkennung		Einheit: integer				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert		
Parameter:	S. xy	2	max.:	1	(eintragen!)		
5.081	5,		Def.:	0			
	Mit diesem Parame 0 = Inaktiv 1 = Aktiv						

5.081	Blockierzeit		Einheit: s		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	2	max.:	50	(eintragen!)
5.080			Def.:	2	
	Gibt die Zeit an, nach der eine Blockierung erkannt wird.				

5.090	Parametersatz-Wechsel				Einheit:	integer	
Beziehung zu	Parameter-HB:		-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	2	max.:	7	(eintragen!)		
		y		Def.:	0		
	Ausv	vahl de	es aktive	n Datensatzes.			
	0 = nicht belegt						
	1	1 = Datensatz 1 aktiv					
	2	2 = Datensatz 2 aktiv					
	3 = Digitalein			0 0			
	4		Digitalein	0 0			
	5	= [	Digitalein	gang 3			
	6 = Digitaleingang 4						
	7 = INVEOR Soft-SPS						
	Der 2. Datensatz wird in der PC-Software nur angezeigt, wenn dieser Parameter <> 0 ist. Im MMI werden immer die Werte des aktuell gewählt Datensatzes angezeigt.						



# 5.4 Leistungsparameter

#### 5.4.1 Motordaten

33.001	Mot		integer			
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	1	eigener Wert	
Parameter:	S. xv	1	max.:	2	(eintragen!)	
33.010	O. Ay		Def.:	1		
	Auswahl des Motortyps.					
	1 = Asynchronmotor					
	2 = Synchronmotor  Je nach gewähltem Motortyp werden die entsprechenden Parameter angezeigt					
	Die Regelungsart (Parameter 34.010) muss auch entsprechend gewawerden.					

33.015	R-Optimierung		Einheit: %		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	1	max.:	200	(eintragen!)
	3. Ay		Def.:	100	
	Wenn nötig kann mit diesem Parameter das Anlaufverhalten optimiert werden.				

33.031	Motorstrom		Einheit: A			
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert	
Parameter:	S. xy	1	max.:	150	(eintragen!)	
5.070	G. Ay		Def.:	0		
	Hiermit wird der Nenn-Motorstrom I <sub>M,N</sub> für entweder Stern- oder Dreieckschaltung eingestellt.					



33.032	Motorleistung		Einheit: W			
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert	
Parameter:	Parameter: S. xy	1	max.:	55000	(eintragen!)	
			Def.:	0		
	Hier muss ein Leistungswert [W] P <sub>M,N</sub> eingestellt werden, der der Motornennleistung entspricht.					

33.034	Motordrehzahl		Einheit: rpm			
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min:	0	eigener Wert	
Parameter:	S. xv	1	max:	10000	(eintragen!)	
34.120	G. 7.y		Def.:	0		
5.075	Hier ist der Wert aus den Typenschilddaten des Motors für die Motornenndrehzahl n <sub>M.N</sub> einzugeben.					

33.035	Motorfrequenz		Einheit: Hz		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	10	eigener Wert
Parameter:	S. xy	1	max.:	400	(eintragen!)
	G. Ay		Def.:	0	
	Hier wird die Motornennfrequenz f <sub>M,N</sub> eingestellt.				

33.050	Statorwiderstand		Einheit: Ohm			
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert	
Parameter:	S. xy	1	max.:	100	(eintragen!)	
			Def.:	0,001		
	Hier kann der Statorwiderstand optimiert werden, falls der automatisc ermittelte Wert (der Motoridentifikation) nicht ausreichen sollte.					



33.105	Streuinduktivität		Einheit: H		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	S. xy	max.:	1	(eintragen!)
			Def.:	0	
		notoren. induktivität optimiert v ntifikation) nicht ausre			omatisch ermittelte

33.110	Motorspannung		Einheit: V				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert		
Parameter:	S. xy	, 1	max.:	1500	(eintragen!)		
	G. 7.y		Def.:	0			
	Nur für Asynchronmotoren.						
	Hiermit wird die Nenn-Motorspannung U <sub>M,N</sub> für entweder Stern- oder Dreieckschaltung eingestellt.						

33.111	Motor-cos phi		Einheit: 1		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0,5	eigener Wert
Parameter:	S. xy	1 [	max.:	1	(eintragen!)
	S. 7.,		Def.:	0	
	Nur für Asynchronn Hier ist der Wert de Leistungsfaktor cos	er aus den Typenschild	ddaten de	s Motors fü	r den



33.200	Statorinduktivität		Einheit: H				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert		
Parameter:	S. xv	1	max.:	1	(eintragen!)		
	5. xy		Def.:	0			
	Nur für Synchronmotoren.						
		rinduktivität optimiert Motoridentifikation) n					

33.201	Nennfluss		Einheit: mVs		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	1	max.:	10000	(eintragen!)
	S. xy		Def.:	0	
	Nur für Synchronm	otoren.			
		nfluss optimiert werder ation) nicht ausreichen	*	automatise	ch ermittelte Wert

### 5.4.2 I<sup>2</sup>T

33.010	I <sup>2</sup> T-FaktMotor		Einheit: %					
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert			
Parameter:	S. xy	2	max.:	1000	(eintragen!)			
33.031	511.,		Def.:	100				
33.011	Hier kann die prozentuale Strom-Schwelle (bezogen auf den Motorstror 33.031) zum Start der Integration eingestellt werden.							
	0 % = Inaktiv							
		In thermisch sensiblen Applikationen empfehlen wir den Einsatz von Wicklungsschutzkontakten!						



33.011	I²T Zeit		Einheit: s			
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert	
Parameter:	S. xy	2	max.:	1200	(eintragen!)	
33.010	5.7.9		Def.:	30		
	Zeit, nachdem der	Zeit, nachdem der Antriebsregler mit I <sup>2</sup> T abschaltet.				

33.138	Haltestromzeit		Einheit: s					
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert			
Parameter:	S. xy	2	max.:	3600	(eintragen!)			
33.010	G. 7.y		Def.:	2				
	Nur für Asynchronn	Nur für Asynchronmotoren.						
	Ist die Zeitspanne, Gleichstrom gehalt	für die der Antrieb nac en wird.	ch Beendi	gung der B	remsrampe mit			

# 5.4.3 Schaltfrequenz

Die interne Schaltfrequenz kann zur Steuerung des Leistungsteils verändert werden. Ein hoher Einstellwert führt zu verringerten Geräuschen am Motor, jedoch zu einer stärkeren EMV-Abstrahlung und zu höheren Verlusten im Antriebsregler.

34.030	Schaltfrequenz		Einheit: Hz		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	1	eigener Wert
Parameter:	S. xy	2	max.:	4	(eintragen!)
33.010	511.9		Def.:	2	
	Auswahl der Schalt	frequenz des Antriebs	reglers:		
	1 = 16 kHz				
	2 = 8 kHz				
	4 = 4  kHz				



# 5.4.4 Reglerdaten

34.010	Regelungsart		Einheit: integer				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	100	eigener Wert		
Parameter:	er: 2 S. xy	2	max.:	201	(eintragen!)		
33.001	511.9		Def.:	100			
34.011	Auswahl der Regel	ungsart:					
	100 = open-loop As	synchronmotor					
	101 = close-loop Asynchronmotor						
	200 = open-loop Synchronmotor						
	201 = close-loop S	ynchronmotor					

34.011	Enco	dertyp		Einheit: i	nteger
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	2	max.:	2	(eintragen!)
34.010	3. Ay		Def.:	0	
34.012 34.013	Auswahl des Geber 0 = inaktiv 1 = TTL Geber 2 = HTL Geber	typs:			
	ausgegebe	te bei Verwendung ein			

34.012	Encoder Strichzahl		Einheit: integer		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	2	max.:	10000	(eintragen!)
34.010	3.7.9		Def.:	1024	
34.011 34.013	Auswahl der Strichz	zahl des verwendeten	Gebers.		



34.013	Encoder Offset		Einheit: °		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	2	max.:	360	(eintragen!)
34.010	2,		Def.:	0	
34.011 34.013	Hier kann ein Enco	der Offset für den Geb	er einges	tellt werder	١.

34.021	Fangfunktion		Einheit:				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert		
Parameter:	S. xy	1	max.:	1	(eintragen!)		
			Def.:	1			
	Mit diesem Parameter wird die Fangfunktion aktiviert.						
	0 = Inaktiv						
	1 = Aktiv						

	34.090	n-Regler K₅		Einheit: mA / rad / s					
Beziehung zu	Parameter-HB:		min.:	0	eigener Wert				
Pa	rameter:	ter:	2	max.:	10000	(eintragen!)			
		0.7.9		Def.:	150				
		Für Asynchronmotoren: Hier kann die Regelverstärkung des Drehzahlreglers optimiert werden, falls automatisch ermittelten Ergebnisse (der Motoridentifikation) nicht ausreich sollten.							
		Für Synchronmotor Hier kann die Rege	ren: Iverstärkung des Dreh	ızahlreglei	rs eingestel	lt werden.			



34.091	n-Regler T <sub>n</sub>		Einheit: s		eit: s			
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert			
Parameter:	S. xy	2	max.:	10	(eintragen!)			
	G. 7.		Def.:	4				
	Für Asynchronmotoren: Hier kann die Nachstellzeit des Drehzahlreglers optimiert werden, falls die automatisch ermittelten Ergebnisse (der Motoridentifikation) nicht ausreichen sollten.							
	Für Synchronmotor Hier muss die Nach sich ein Wert zwisch	nstellzeit des Drehzahl	reglers op	otimiert wer	den, es empfiehlt			

34.110	Schlupf-	Trimmer		Einh	eit:				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert				
Parameter:	S. xy	2	max.:	1,5	(eintragen!)				
33.034	2.1.1,		Def.:	1					
	Nur für Asynchronn	notoren.							
	Mit diesem Parame werden.	Mit diesem Parameter kann die Schlupfkompensation optimiert bzw. deaktiviert werden.							
	0 = Inaktiv (Verhalten wie am Netz) 1 = Der Schlupf wird kompensiert.								
	Beispiel: 4 Pol. Asy Motor im Leerlauf	nchronmotor mit 1410	) U/Min, S	Sollfrequenz	z 50 Hz				
	0 = ca. 1500 U/Min								
	1 = 1500 U/Min								
	Motor im Nennpunkt								
	0 = 1410 U/Min								
	1 = 1500 U/Min								
	Als Ist-Frequenz we	erden immer 50 Hz an	gezeigt.						

34.130	Spannungs-Regelreserve		Einheit:		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xv	2	max.:	2	(eintragen!)
	G. 7.y	, I	Def.:	0,95	
	Nur für Asynchronn Mit diesem Parame	notoren. eter kann die Spannun	gsausgab	e angepas	st werden.



### 5.4.5 Quadratische Kennlinie

34.120	Quadratische Kennlinie		Einheit: integer		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	2	max.:	1	(eintragen!)
34.121	0.7.9		Def.:	0	
	Nur für Asynchronn Hier kann die Funkt 0 = Inaktiv 1 = Aktiv	notoren. iion der quadratischer	n Kennlinie	e aktiviert w	verden.

34.121	Flussanpassung		Einheit: %					
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert			
Parameter:	S. xy	2	max.:	100	(eintragen!)			
34.120	0.7.9		Def.:	50				
	Nur für Asynchronn	notoren.						
	Hier kann eingestel soll.	Hier kann eingestellt werden, auf wie viel Prozent der Fluss abgesenkt werden soll.						
	Durch zu große Änd abschaltung komm	derungen, im Betrieb, en.	kann es zı	u einer Übe	erspannungs-			

# 5.4.6 Reglerdaten Synchronmotor

34.225	Feldschwächung		Einheit: integer				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert		
Parameter:	S. xy	2 n	max.:	1	(eintragen!)		
		Def.:	0	]			
	Nur für Synchronm	otoren.					
	0 = Inaktiv, der Mot	or kann nicht in der F	eldschwä	chung betri	eben werden.		
	1 = Aktiv, der Motor kann soweit in die Feldschwächung gebracht werd						
	der Antriebsreg EMK erreicht w	ler seine Stromgrenze ird.	e erreicht l	nat oder die	e max. zulässige		



34.226	Anlaufstrom		Einheit: %		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	5	eigener Wert
Parameter:	S. xv	2	max.:	1000	(eintragen!)
34.227	J. 1.,		Def.:	25	
		otoren. n angepasst werden, o ägt wird. Wert in % vo			der Regelung, in

34.227	Init Zeit		Einheit: s		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	2	max.:	100	(eintragen!)
34.226	G. 7.y		Def.:	0,25	
	Nur für Synchronm Hier kann die Zeit e wird.	otoren. eingestellt werden, in d	der der An	laufstrom 3	4.226 eingeprägt

34.228 - 34.230	Anlaufv		Einheit:	Integer				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert			
Parameter:	S. xy	2	max.:	1	(eintragen!)			
	3. xy		Def.:	0				
	Nur für Synchronmotoren.							
	Durch Umstellen de Startmomente errei	es Anlaufverfahrens au icht werden.	uf "Gesteue	ert", könne	en größere			
	0 = Geregelt, der Antriebsregler schaltet nach der Einprägphase direkt in die Regelung.							
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	n der Einprägphase wi Anlauffrequenz 34.230 umgeschaltet.						



### 5.4.7 Feldbus

6.060	Feldbusadresse einstellen		Einheit: integer		integer
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xv	2	max.:	127	(eintragen!)
6.061, 6.062	O. Ay		Def.:	0	
	Nur für Synchronmotoren. Hier kann die Zeit eingestellt werden, in der der Anlaufstrom 34.226 eingeprägt wird.				

6.061	Feldbusbaudrate einstellen			Einheit:	integer
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	2	max.:	8	(eintragen!)
6.060, 6.062	O. Ay		Def.:	2	
	CanOpen gilt: 0 = 1 7 = 20 kBit, 8 = 10	MBit, 2 = 500 kBit, 3 kBit	= 250 kB	it, 4 = 125 l	Bit, 6 = 50 kBit,

6.062	Bus Timeout einstellen		Einheit: integer		integer
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus:	min.:	0	eigener Wert
Parameter:	Parameter: S. xy	2	max.:	100	(eintragen!)
1.130			Def.:	5	
	Bus-Timeout in Sekunden. Aktiviert wird der Timeout-Zähler, wenn Sollwertquelle des Motorstroms der Bus ausgewählt wurde und ein ungleich "0" vorgegeben wird. Der Timeout ist deaktiviert bei 0 = > Bus-Timeout.				



# 6. Fehlererkennung und -behebung

6.1	Darstellung der LED-Blinkcodes für die Fehlererkennung	120
6.2	Liste der Fehler und Systemfehler	121



In diesem Kapitel finden Sie

- eine Darstellung des LED Blinkcodes für die Fehlererkennung
- Beschreibung der Fehlererkennung mit den PC-Tools
- eine Liste der Fehler und Systemfehler
- Hinweise zur Fehlererkennung mit dem MMI



### **GEFAHR**

### Lebensgefahr durch Stromschlag!

### Tod oder schwere Verletzungen!

Gerät spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Gegebenenfalls schadhafte Teile oder Bauteile grundsätzlich nur durch Originalteile ersetzen.



Gefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung. Nach dem Ausschalten zwei Minuten warten (Entladezeit der Kondensatoren)



# 6.1 Darstellung der LED-Blinkcodes für die Fehlererkennung

Bei Auftreten eines Fehlers zeigen die LEDs am Antriebsregler einen Blinkcode an, über den Fehler diagnostiziert werden können.

Eine Übersicht zeigt die folgende Tabelle:

Rote LED	Grüne LED	Zustand
*	0	Bootloader aktiv (abwechselnd blinkend)
0	*	Betriebsbereit (für Betrieb En_HW aktivieren)
0	•	Betrieb / Bereit
*	•	Warnung
•	0	Fehler
•	•	Identifizierung der Motordaten
0	*	Initialisierung
	*	Firmware-Update
	•	Busfehler Betrieb
*	*	Busfehler Betriebsbereit

Tab. 12: LED-Blinkcodes

Leger	nde		
0	LED aus	•	LED ein
*	LED blinkt	•	LED blinkt schnell



# 6.2 Liste der Fehler und Systemfehler

Bei Auftreten eines Fehlers schaltet der Antriebsregler ab. Die entsprechenden Fehlernummern können Sie der Blinkcode-Tabelle bzw. dem PC-Tool entnehmen.



### **WICHTIGE INFORMATION**

Fehlermeldungen können erst quittiert werden, wenn der Fehler nicht mehr anliegt!

Fehlermeldungen können wie folgt quittiert werden:

- digitalen Eingang (Programmierbar)
- über das MMI (Handbediengerät)
- Auto-Quittierung (Parameter 1.181, Seite 82)
- Aus- und Einschalten des Gerätes
- über Feldbus (CANOpen, Profibus DP, EtherCAD)

Im Folgenden finden Sie eine Liste möglicher Fehlermeldungen. Bei hier nicht aufgeführten Fehlern kontaktieren Sie bitte den KOSTAL Service!

Nr.	Fehlername	Fehlerbeschreibung	mögliche Ursachen/Abhilfe
1	Unterspannung 24 V Applikation	Versorgungsspannung der Applikation kleiner als 15 V	Überlast der 24 V Versorgung
2	Überspannung 24 V Applikation	Versorgungsspannung der Applikation größer als 31 V	interne 24 V-Versorgung n.i.O. oder externe Versorgung n.i.O
6	Versionsfehler Kunden SPS	Die Version der Kunde SPS passt nicht zur Gerätefirmware	Die Versionsnummer der Kunden SPS sowie Gerätefirmware überprüfen
8	Kommunikation Applikation<> Leistung	Die interne Kommunikation zwischen der Applikations- und Leistungsleiterplatte ist n.i.O	EMV-Störungen
10	Parameter Verteiler	Die interne Verteilung der Parameter während der Initialisierung ist fehlgeschlagen	Parametersatz nicht vollständig



Nr.	Fehlername	Fehlerbeschreibung	mögliche Ursachen/Abhilfe
11	Time-Out Leistung	Der Leistungsteil reagiert nicht	Betrieb mit 24 V ohne Netzeinspeisung
13	Kabelbruch Analog In1 (420 mA / 2 – 10 V)	Strom bzw. Spannung kleiner als die Untergrenze vom Analogeingang 1 (diese Fehler- überwachung wird durch Setzen der Parameter 4.021 auf 20 % aktiviert).	Kabelbruch, defekter externer Sensor
14	Kabelbruch Analog In 2 (440 mA / 2 – 10 V)	Strom bzw. Spannung kleiner als die Untergrenze vom Analogeingang 2 (diese Fehlerüberwachung wird durch Setzen der Parameter 4.021 auf 20% aktiviert)	Kabelbruch, defekter externer Sensor
15	Blockiererkennung	Die Antriebswelle des Motors ist blockiert. 5.080	Blockade entfernen
18	Übertemperatur FU Applikation	Innentemperatur zu hoch	Kühlung nicht ausreichend, kleine Drehzahl und hohes Moment, Taktfrequenz zu hoch.
21	Bus Time-Out	Keine Antwort vom Busteilnehmer oder MMI / PC	Busverdrahtung überprüfen
22	Quittierungsfehler	Die Anzahl der max. automatischen Quittierungen (1.182) wurde überschritten	Fehlerhistorie überprüfen und Fehler beheben
23	Externer Fehler 1	Der parametrierte Fehlereingang ist aktiv. 5.010	Externen Fehler beseitigen
24	Externer Fehler 2	Der parametrierte Fehlereingang ist aktiv. 5.011	Externen Fehler beseitigen
25	Motorerkennung	Fehler Motoridentifikation	Anschlüsse INVEOR/ Motor und PC / MMI / INVEOR kontrollieren / Neustart der Motoridentifikation
32	Trip IGBT	Schutz des IGBT-Moduls vor Überstrom hat ausgelöst	Kurzschluss im Motor oder Motorzuleitung / Reglereinstellungen



Nr.	Fehlername	Fehlerbeschreibung	mögliche Ursachen/Abhilfe
33	Überspannung Zwischenkreis	Die maximale Zwischenkreisspannung ist überschritten worden	Rückspeisung durch Motor im Generatorbetrieb / Netzspannung zu hoch / Fehlerhafte Einstellung des Drehzahlreglers / Bremswiderstand nicht angeschlossen oder defekt / Rampenzeiten zu kurz
34	Unterspannung Zwischenkreis	Die minimale Zwischenkreisspannung ist unterschritten worden	Netzspannung zu gering / Netzanschluss defekt / Verdrahtung prüfen
35	Übertemperatur Motor	Motor PTC hat ausgelöst	Überlast des Motors (z. B. hohes Moment bei kleiner Drehzahl) / Umgebungs- temperatur zu hoch
36	Netzunterbrechung		Eine Phase fehlt / Netz- spannung unterbrochen
38	Übertemperatur IGBT- Modul	Übertemperatur IGBT-Modul	Kühlung nicht ausreichend, kleine Drehzahl und hohes Moment, Taktfrequenz zu hoch
39	Überstrom	Maximal Ausgangsstrom des Antriebsreglers überschritten	Kühlung nicht ausreichend / kleine Drehzahl und hohes Moment / Taktfrequenz zu hoch / Rampenzeiten zu klein / Bremse nicht geöffnet
40	Übertemperatur FU	Innentemperatur zu hoch	Kühlung nicht ausreichend / kleine Drehzahl und hohes Moment / Taktfrequenz zu hoch / dauerhafte Überlastung / Umgebungstemperatur senken / Lüfter prüfen
42	I <sup>2</sup> T Motorschutzabschaltung	Der interne l <sup>2</sup> T-Motorschutz (parametrierbar) hat ausgelöst	dauerhafte Überlastung



Nr.	Fehlername	Fehlerbeschreibung	mögliche Ursachen/Abhilfe
43	Erdschluss	Erdschluss einer Motorphase	Isolationsfehler
45	Motoranschluss unterbrochen	kein Motorstrom trotz Ansteuerung durch den FU	kein Motor angeschlossen
46	Motorparameter	Plausibilitätsprüfung der Motorparameter ist fehlgeschlagen	Parametersatz n.i.O
47	Antriebsreglerparameter	Plausibilitätsprüfung der Antriebsreglerparameter ist fehlgeschlagen	Parametersatz n.i.O., Motortyp 33.001 und Reglungsart 34.010 nicht plausiebel
48	Typschilddaten	Es wurden keine Motordaten eingegeben	Bitte die Motordaten ent- sprechend des Leistungs- schildes eingeben
49	Leistungsklassen- Begrenzung	Max. Überlast des Antriebsreglers für mehr als 60 sec überschritten	Applikation überprüfen / Last reduzieren / Antriebsregler größer dimensionieren

Tab. 13: Fehlererkennung



# 7. Demontage und Entsorgung

7.1	Demontage des Antriebsreglers	126
7.2	Hinweise zur fachgerechten Entsorgung	126



In diesem Kapitel finden Sie:

- eine Beschreibung der Demontage des Antriebsreglers
- hinweise zur fachgerechten Entsorgung

# 7.1 Demontage des Antriebsreglers



#### **GEFAHR**

### Lebensgefahr durch Stromschlag!

### Tod oder schwere Verletzungen!

Antriebsregler spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.



Gefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung. Nach dem Ausschalten zwei Minuten warten (Entladezeit der Kondensatoren).

- 1. Deckel des Antriebsreglers öffnen.
- 2. Kabel an den Klemmen lösen.
- 3. Alle Leitungen entfernen.
- 4. Verbindungsschrauben Antriebsregler / Adapterplatte entfernen.
- 5. Antriebsregler entfernen.

# 7.2 Hinweise zur fachgerechten Entsorgung

Antriebsregler, Verpackungen und ersetzte Teile gemäß den Bestimmungen des Landes, in dem der Antriebsregler installiert wurde, entsorgen. Der Antriebsregler darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.



# 8. Technische Daten

8.1	Allgemeine Daten	. 128
8.1.1	Allgemeine technische Daten 400 V Geräte	. 128
8.1.2	Allgemeine technische Daten 230 V Geräte	. 129
8.2	Derating der Ausgangsleisung	. 131
8.2.1	Derating durch erhöhte Umgebungstemperatur	. 131
8.2.2	Derating aufgrund der Aufstellhöhe	. 133
8.2.3	Derating aufgrund der Taktfrequenz	. 134



# 8.1 Allgemeine Daten

### 8.1.1 Allgemeine technische Daten 400 V Geräte

Baugröße	MA			MB		МС			MD				
Empfohlene Motorleistung (4-poliger asynchr. Motor)	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22
Umgebungs- temperatur [° C]	- 25 (ohne Betauung) bis + 50 (ohne Derating) <sup>1</sup>												
Netzspannung [V]	3~ 400 – 15 % 480 * 10 % <sup>2</sup>												
Netzfrequenz [Hz]							47 bi	s 63					
Netzformen							TN /	Т					
Netzstrom [A]	1,4	1,9	2,6	3,3	4,6	6,2	7,9	10,8	14,8	23,2	28,2	33,2	39,8
Nennstrom, eff. [I <sub>N</sub> bei 8 kHz / 400 V]	1,7	2,3	3,1	4,0	5,6	7,5	9,5	13,0	17,8	28,0	34,0	40,0	48,0
Min. Brems- widerstand [Ω]	100 50 50 30												
Maximale Überlast	150 % des Nennstroms für 60 sec 130 %												
Schaltfrequenz [kHz]	4, 8, 16, (Werkseinstellung 8)												
Drehfeldfrequenz [Hz]	0 - 400												
Schutzfunktion	Über- und Unterspannung, l <sup>2</sup> t-Begrenzung, Kurzschluss, Motor- Antriebsreglertemperatur, Kippschutz, Blockierschutz												
Prozessregelung	frei konfigurierbarer PID-Regler												
Abmessungen [L x B x H] mm	233 x 153 x 120 270 x 189 x 140 307x223x181 414 x 294 x 232						!						
Gewicht inkl. Adapterplatte [kg]	3,9 5				5,0		8,	,7	21,0				
Schutzart [IPxy]	65 55												
EMV	erfüllt nach DIN EN 61800-3, Klasse C2												
Vibrationsfestigkeit (DIN EN 60068-2-6)	100 m/s²; 2200 Hz (siehe Kapitel 3.2.1)												
Schockfestigkeit (DIN EN 60068-2-27)	10020 m/s²; 11 Hz (siehe Kapitel 3.2.1)												

Tab. 14: Technische Daten 400 V Geräte (technische Änderungen vorbehalten)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> nach UL-Norm 508 C siehe Kapitel 10.4!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rund 50 % reduzierte Einspeisung möglich (verringerte Ausgangsleistung) Technische Änderungen vorbehalten.



### 8.1.2 Allgemeine technische Daten 230 V Geräte

Baugröße	MA								
Empfohlene Motorleistung (4-poliger asynchr. Motor)	0,37	0,55	0,75	1,1					
Umgebungs- temperatur [° C]	- 10 (ohne Betauung) bis + 40 (50 mit Derating) <sup>1</sup>								
Netzspannung [V]		1~ 200 – 15 % 230 + 10 % <sup>2</sup>							
Netzfrequenz [Hz]		47 bis 63	3						
Netzformen		TN / TT							
Netzstrom [A]	4,5	5,6	6,9	9,2					
Nennstrom, eff. [I <sub>N</sub> bei 8 kHz / 230 V]	2,3	3,2	3,9	5,2					
Min. Brems- widerstand [Ω]	50								
Maximale Überlast	150 % des Nennstroms für 60 sec								
Schaltfrequenz [kHz]	4, 8, 16, (Werkseinstellung 8)								
Drehfeldfrequenz [Hz]	0 - 400								
Schutzfunktion	Über- und Unterspannung, I²t-Begrenzung, Kurzschluss, Motor- Antriebsreglertemperatur, Kippschutz, Blockierschutz								
Prozessregelung	frei konfigurierbarer PID-Regler								
Abmessungen [L x B x H] mm	233 x 153 x 120								
Gewicht inkl. Adapterplatte [kg]	3,9								
Schutzart [IPxy]	65								
EMV	erfüllt nach DIN EN 61800-3, Klasse C1								
Vibrationsfestigkeit (DIN EN 60068-2-6)	100 m/s²; 2200 Hz								
Schockfestigkeit (DIN EN 60068-2-27)	10020 m/s²; 11 Hz								

Tab. 15: Technische Daten 230 V Geräte (technische Änderungen vorbehalten)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> nach UL-Norm 508 C siehe Kapitel 10.4!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rund 50 % reduzierte Einspeisung möglich (verringerte Ausgangsleistung) Technische Änderungen vorbehalten.



Bezeichnung	Funktion					
Digital Eingänge 1 – 4	- Schaltpegel Low < 5 V / High > 15 V					
	- Imax (bei 24 V) = 3 mA					
	- Rin = 8,6 kOhm					
Analog Eingänge 1, 2	- In +/- 10 V oder 0 – 20 mA					
	- In 2 – 10 V oder 4 – 20 mA					
	- Auflösung 10 Bit					
	- Toleranz +/- 2 %					
	Spannungseingang:					
	- Rin = 10 kOhm					
	Stromeingang:					
	- Bürde = 500 Ohm					
Digital Ausgänge 1, 2	- Kurzschlussfest					
	- Imax = 20 mA					
Relais 1, 2	1 Wechselkontakt (NO/NC)					
	Maximale Schaltleistung *					
	- bei ohmscher Last (cos φ = 1): 5 A bei ~ 230 V oder = 30 V					
	- bei induktiver Last (cos φ = 0,4 und L/R = 7 ms): 2 A bei ~ 230 V oder = 30 V					
	Maximale Ansprechzeit: 7 ms ± 0,5 ms					
	Elektrisch Lebensdauer: 100 000 Schaltspiele					
Analog Ausgang 1	- Kurzschlussfest					
(Strom)	- I out = 0 20 mA					
	- Bürde = 500 Ohm					
	- Toleranz +/- 2 %					
Analog Ausgang 1	- Kurzschlussfest					
(Spannung)	- Uout = 010 V					
	- Imax = 10 mA					
	- Toleranz +/- 2 %					
Spannungsversorgung	- Hilfsspannung U = 24 V DC					
24 V	- Kurzschlussfest					
	- Imax = 100 mA					
	- externe Einspeisung der 24 V möglich					
Spannungsversorgung	- Hilfsspannung U = 10 V DC					
10 V	- Kurzschlussfest					
	- Imax = 30 mA					

Tab. 16: Spezifikation der Schnittstellen

<sup>\*</sup> nach UL- Norm 508C werden max. 2 A zugelassen!



# 8.2 Derating der Ausgangsleisung

Antriebsregler der INVEOR- Baureihe verfügen in der Serie über zwei integrierte PTC- Widerstände (Kaltleiter), die sowohl die Kühlkörper- als auch, die Innen-Temperatur überwachen. Sobald eine zulässige IGBT-Temperatur von 95° C oder eine zulässige Innentemperatur von 85° C überschritten wird, schaltet der Antriebsregler ab.

Mit Ausnahme des 22 kW-Reglers (BG D 130%), sind alle Antriebsregler vom Typ INVEOR für eine Überlast von 150% für 60 sec (alle 10 min) konzipiert.

Für folgende Umstände ist eine Reduzierung der Überlastfähigkeit bzw. deren Zeitdauer zu berücksichtigen:

- Eine dauerhaft zu hoch eingestellte Taktfrequenz >8 kHz (lastabhängig).
- Eine dauerhaft erhöhte Kühlkörpertemperatur, verursacht durch einen blockierten Luftstrom oder einen thermischer Stau (verschmutzte Kühlrippen).
- In Abhängigkeit von der Montageart, dauerhaft zu hohe Umgebungstemperatur.

Die jeweiligen max. Ausgangswerte können anhand der nachfolgenden Kennlinien bestimmt werden.

# 8.2.1 Derating durch erhöhte Umgebungstemperatur




Abb. 26: Derating für motormontierte Antriebsregler (alle Baugrößen)






Abb. 27: Derating für wandmontierte Antriebsregler (Baugrößen A - C)




Abb. 28: Derating für wandmontierte Antriebsregler (Baugröße C mit Option Lüfter und Baugröße D)



### 8.2.2 Derating aufgrund der Aufstellhöhe

Für alle INVEOR Antriebsregler gilt:

- Im S1- Betrieb ist bis 1000 m über NN keine Leistungsreduktion erforderlich.
- Im Bereich 1000 m ≥ 2000 m ist eine Leistungsreduktion von 1% je 100 m Aufstellhöhe erforderlich. Es wird die Überspannungskategorie 3 eingehalten!
- Im Bereich 2000 m ≥ 4000 m ist aufgrund des geringeren Luftdrucks die Überspannungskategorie 2 einzuhalten!

Um die Überspannungskategorie einzuhalten:

- ist ein externer Überspannungsschutz in der Netzzuleitung des INVEOR zu verwenden.
- ist die Eingangsspannung zu reduzieren.

Wenden Sie sich bitte an den KOSTAL Service.

Die jeweiligen max. Ausgangswerte können anhand der nachfolgenden Kennlinien bestimmt werden.




Abb. 29: Derating des maximalen Ausgangsstrom aufgrund der Aufstellhöhe






Abb. 30: Derating der maximalen Eingangsspannung aufgrund der Aufstellhöhe

### 8.2.3 Derating aufgrund der Taktfrequenz

In der folgenden Abbildung wird der Ausgangsstrom in Abhängigkeit von der Taktfrequenz dargestellt. Um die Wärmeverluste im Antriebsregler zu begrenzen, muss der Ausgangsstrom reduziert werden.

Hinweis: Es findet keine automatische Reduzierung der Taktfrequenz statt! Die max. Ausgangswerte können anhand der nachfolgenden Kennlinie bestimmt werden.




Abb. 31: Derating des maximalen Ausgangsstroms aufgrund der Taktfrequenz



# 9. Optionales Zubehör

9.1	Adapterplatten136
9.1.1	Motor-Adapterplatten
9.1.2	Motor-Adapterplatten (spezifisch)
9.1.3	Wand-Adapterplatten (Standard)
9.2	Folientastatur
9.3	Handbediengerät MMI inkl. 3 m Anschlusskabel RJ11 auf Stecker M12
9.4	PC-Kommunitationskabel USB auf Stecker auf Stecker M12 (Wandler
	RS485/RS232 integriert)147



In diesem Kapitel finden Sie kurze Beschreibungen zu folgendem optionalen Zubehör

- Adapterplatten
- Handbediengerät MMI inkl. Anschlusskabel RJ11 auf Stecker M12
- Bremswiderstände

# 9.1 Adapterplatten

### 9.1.1 Motor-Adapterplatten

Zu jeder INVEOR-Baugröße steht eine Standard Motor-Adapterplatte (mit integrierter Anschlussplatine für BG A bis BG C) zur Verfügung. Download der 3D- Dateien (.stp) für INVEOR und Adapterplatten unter www.kostal.com/industrie.

INVEOR Baugröße	A	В	С	D	
Leistung [kW]	0,55 bis 1,5	2,2 bis 4,0	5,5 bis 7,5	11,0 bis 22,0	
Bezeichnung	ADP MA MOT 0000 A00 000 1	ADP MB MOT 0000 A00 000 1	ADP MC MOT 0000 A00 000 1	ADP MD MOT 0000 A00 000 1	
ArtNr.	10023106	10026184	10025632	10098202	

Die vier Bohrungen, zur Befestigung der Standard-Adapterplatte auf dem Motor, werden vom Kunden eingebracht. Nachfolgend finden Sie, entsprechend der verwendeten Baugröße, technische Zeichnungen, auf denen die möglichen Positionen der Bohrungen dargestellt sind.



#### INFORMATION

Für INVEOR Antriebsregler der BG D gilt:

Im Industrieeinsatz ist eine zusätzliche Abstützung nicht zwingend erforderlich.

Bei erhöhten Vibrationsanforderungen kann es in Einzelfällen notwendig sein eine zusätzliche Abstützung, auf der B- Seite des Motors, vorzusehen.

Zur Projektierungsunterstützung wenden Sie sich bitte an den KOSTAL Vertrieb.






Abb. 32: Bohrbild Standard-Adapterplatte BG A




Abb. 33: Bohrbild Standard-Adapterplatte BG B






Abb. 34: Bohrbild Standard-Adapterplatte BG C




Abb. 35.: Bohrbild Standard-Adapterplatte BG D



Bei der Verwendung von Zylinderschrauben (vgl. DIN 912 bzw. DIN 6912) oder Flachkopfschrauben (vgl. DIN EN ISO 7380) muss das Lochbild am INVEOR-Halterahmen, gemäß der entsprechenden Zeichnungen, gebohrt werden. Die Bohrungsmittelpunkte müssen dabei auf den jeweiligen Mittellinien der schematisch dargestellten Langlöcher liegen.

Sollte der Halterahmen auf einem Anschlusskasten befestigt werden, der kein quadratisches Lochbild aufweist, so sind die auf der Zeichnung diagonal verlaufenden Mittellinien ausschlaggebend.

Wenn die Befestigungsbohrungen außerhalb der angegebenen Positionen gesetzt werden, so müssen zwingend Senkkopfschrauben zum Einsatz kommen, um Kollisionen beim Aufsetzen des INVEOR zu vermeiden.

Vorhandene Flachdichtungen sollten, wenn sie sich in einem einwandfreien Zustand befinden, weiter verwendet werden.

### 9.1.2 Motor-Adapterplatten (spezifisch)

Über die Standard Motor-Adapterplatten (mit integrierter Anschlussplatine für BG A bis BG C) hinaus stehen spezifische Varianten für unterschiedliche Motorenlieferanten (auf Anfrage) zur Verfügung.



### 9.1.3 Wand-Adapterplatten (Standard)

Zu jeder INVEOR-Baugröße steht eine Standard Wand-Adapterplatte (mit integrierter Anschlussplatine für BG A bis BG C) zur Verfügung. Download der 3D-Dateien für INVEOR und Adapterplatten unter www.kostal.com/industrie.

Vier Bohrungen zur Befestigung der Adapterplatte, ebenso wie eine EMV-Verschraubung, sind schon vorhanden.

INVEOR Baugröße	A	В	С	D	
Leistung [kW] 0,55 bis 1,5		2,2 bis 4,0	5,5 bis 7,5	11,0 bis 22,0	
Bezeichnung	ADP MA WDM 0000 A00 000 1	ADP MB WDM 0000 A00 000 1	ADP MC WDM 0000 A00 000 1	ADP MD WDM 0000 A00 000 1	
ArtNr.	10023107	10026185	10025932	10098170	




Abb. 36: Bohrbild Standard-Wand-Adapterplatte BG A






Abb. 37: Bohrbild Standard-Wand-Adapterplatte BG B




Abb. 38: Bohrbild Standard-Wand-Adapterplatte BG C






Abb. 39: Bohrbild Standard-Wand-Adapterplatte BG D



### 9.2 Folientastatur

Optional stehen die Geräte der INVEOR- Familie auch als Variante, mit integrierter Folientastatur zur Verfügung. Mittels dieser Tastatur ist eine vollständige Vorort-Bedienung des Antriebsreglers möglich.





Abb. 40: Standard-Folientastatur

Folgende Funktionalitäten können mittels der integrierten Folientastatur realisiert werden:

- Sollwertvorgabe: Eine Sollwertvorgabe (Parameter 1.130) kann über das in der Folientastatur integrierte Potentiometer (Auswahl internes Poti) erfolgen.
- **SW-Freigabe:** Eine Softwarefreigabe des Antriebes (Parameter 1.131) kann über die in der Folientastatur integrierten Tasten Start und Stop (Auswahl Folientastatur) erfolgen.






■ **Drehrichtung V1:** Eine Änderung der Drehrichtung (Parameter 1.150) kann über die in der Folientastatur integrierte Taste (Auswahl Folientastatur Taste Drehrichtung) erfolgen. Eine Drehrichtungsumkehr kann nur im Betrieb des Motors erfolgen.

**Drehrichtung V2:** Eine Änderung der Drehrichtung (Parameter 1.150) kann über die in der Folientastatur integrierten Tasten I und II (Auswahl Folientastatur Taste I rechts/Taste II links über Stop) erfolgen. Eine Drehrichtungsumkehr kann nur im Stillstand des Motors erfolgen. Die integrierten LED's visualisieren die aktuelle Drehrichtung.

**Drehrichtung V3:** Eine Änderung der Drehrichtung (Parameter 1.150) kann über die in der Folientastatur integrierten Tasten I und II (Auswahl Folientastatur Taste I rechts/Taste II links immer) erfolgen. Eine Drehrichtungsumkehr kann sowohl im Betrieb, als auch im Stillstand des Motors erfolgen. Die integrierten LED's visualisieren die aktuelle Drehrichtung.



#### Fortsetzung




- Quittierfunktion: Die Quittierung (Parameter 1.180) eines Fehlers kann über die in der Folientastatur integrierte Taste Reset (Auswahl Folientastatur) erfolgen.
- Motorpoti: Ein Motorpoti (Parameter 2.150) kann über die in der Folientastatur integrierten konfigurierbaren Tasten I und II (MOP Digit.Eing.) realisiert werden. Mittels dieser Funktion kann eine Erhöhung bzw. eine Verringerung des Sollwertes vorgenommen werden. Die integrierten LED's visualisieren das Erreichen des minimalen bzw. maximalen Sollwertes.
  - Zur Aktivierung dieser Funktion muss die Sollwertvorgabe (Parameter 1.130) auf Motorpoti eingestellt werden!

Fortsetzung auf der Folgeseite



#### Fortsetzung



■ Festfrequenz: Zwei Festfrequenzen (Parameter 2.050) können über die in der Folientastatur integrierten konfigurierbaren Tasten I und II (MOP Digit.Eing.) realisiert werden. Mittels dieser Funktion kann eine Erhöhung bzw. eine Verringerung, des Sollwertes vorgenommen werden. Die integrierten LED's visualisieren den aktuell ausgewählten Sollwert.

Eine allgemeine Visualisierung der Antriebsregler findet über die, in der Folientastatur, integrierten LED's statt.

LED Power: Leuchtet, sobald eine Versorgungsspannung anliegt.

LED On: Leuchtet bei Betreib.

LED Fault: Leuchtet bei anstehendem Fehler.

Blinkt, sobald ein Fehler quittiert werden kann.



#### INFORMATION

Um diese Funktionen zu parametrieren, benötigen Sie die PC Software ab Version 1.17 oder höher.



## 9.3 Handbediengerät MMI inkl. 3 m Anschlusskabel RJ11 auf Stecker M12



#### WICHTIGE INFORMATION

Die Verwendung des Handbediengerät MMI (Art.-Nr. 10004768) ist grundsätzlich nur in Verbindung mit einem INVEOR erlaubt!

Das Handbediengerät MMI wird an die integrierte M12 Schnittstelle des INVEOR angeschlossen. Mittels dieses Bediengerätes wird der Benutzer in die Lage versetzt, alle Parameter des INVEOR zu schreiben (programmieren) und/oder zu visualisieren. Bis zu 8 komplette Datensätze können in einem MMI abgespeichert werden und auf andere INVEOR kopiert werden. Alternativ zur kostenfreien INVEORpc-Software ist eine vollständige Inbetriebnahme möglich. Externe Signale sind nicht notwendig.

# 9.4 PC-Kommunitationskabel USB auf Stecker M12 (Wandler RS485/RS232 integriert)

Als Alternative zum Handbediengerät MMI kann ein INVEOR auch mit Hilfe des PC-Kommunikationskabels (Art.-Nr. 10023950) und der INVEORpc-Software in Betrieb genommen werden. Die INVEORpc-Software steht für Sie auf der KOSTAL-Homepage unter **www.kostal.com/industrie** kostenfrei zur Verfügung.



## 10. Zulassungen, Normen und Richtlinien

10.1	EMV-Grenzwertklassen	149
10.2	Klassifizierung nach IEC/EN 61800-3	149
10.3	Normen und Richtlinien	150
10.4	Zulassung nach UL	151
10.4.1	UL Specification (English version)	151
10.4.2	Homologation CL (Version en française)	155



In diesem Kapitel finden Sie Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und zu den jeweils geltenden Normen und Zulassungen.

Eine verbindliche Information über die jeweiligen Zulassungen der Antriebsregler entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Typenschild!

#### 10.1 EMV-Grenzwertklassen

Beachten Sie bitte, dass die EMV- Grenzwertklassen nur erreicht werden, wenn die Standard-Schaltfrequenz von 8 kHz eingehalten wird.

In Anhängigkeit des verwendeten Installationsmaterials und/oder bei extremen Umgebungsbedingungen kann es notwendig werden, zusätzlich Mantelwellenfilter (Ferritringe) zu verwenden. Bei einer eventuellen Wandmontage darf die Länge der (beidseitig großflächig aufgelegten) abgeschirmten Motorkabel (max. 3 m) nicht die zulässigen Grenzen überschreiten!

Für eine EMV-gerechte Verdrahtung sind darüber hinaus beidseitig (Antriebsregler- und Motorseitig) EMV-Verschraubungen zu verwenden.



#### INFORMATION

In einer Wohnumgebung kann dieses Produkt hochfrequente Störungen verursachen, die Entstörmaßnahmen erforderlich machen können!

## 10.2 Klassifizierung nach IEC/EN 61800-3

Für jede Umgebung der Antriebsreglerkategorie definiert die Fachgrundnorm Prüfverfahren und Schärfegrade, die einzuhalten sind.

Fortsetzung auf der Folgeseite



#### Fortsetzung

#### **Definition Umgebung**

Erste Umgebung (Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich):

Alle "Bereiche", die direkt über einen öffentlichen Niederspannungsanschluss versorgt werden, wie:

- Wohnbereich, z. B. Häuser, Eigentumswohnungen usw.
- Einzelhandel, z. B. Geschäfte, Supermärkte
- Öffentliche Einrichtungen, z. B. Theater, Bahnhöfe
- Außenbereiche, z. B. Tankstellen und Parkplätze
- Leichtindustrie, z. B. Werkstätte, Labors, Kleinbetriebe

Zweite Umgebung (Industrie):

Industrielle Umgebung mit eigenem Versorgungsnetz, das über einen Transformator vom öffentlichen Niederspannungsnetz getrennt ist.

#### 10.3 Normen und Richtlinien

#### Speziell gelten:

- die Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 2004/108/EG des Rates EN 61800-3:2004)
- die Niederspannungsrichtlinie
   (Richtlinie 2006/95/EG des Rates EN 61800-5-1:2003)



## 10.4 Zulassung nach UL

#### 10.4.1 UL Specification (English version)

#### Maximum Ambient Temperature (without models Suffix S10):

Electronic	Adapter	Ambient	Suffix
INV MA 2 0.37	ADP MA WDM	45° C	-
INV MA 2 0.55	ADP MA WDM	45° C	-
INV MA 2 0.75	ADP MA WDM	45° C	=
INV MA 2 1.10	ADP MA WDM	40° C	-
INV MA 4 1.50	ADP MA WDM	40° C	=
INV MB 4 2.2	ADP MB WDM	45° C	-
INV MB 4 3.0	ADP MB WDM	40° C	=
INV MB 4 4.0	ADP MB WDM	35° C	=
INV MC 4 5.5	ADP MC WDM	40° C	Gx0
INV MC 4 7.5	ADP MC WDM	35° C	Gx0
INV MC 4 5.5	ADP MC WDM	55° C	Gx1
INV MC 4 7.5	ADP MC WDM	50° C	Gx1
INV MC 4 5.5	ADP MC WDM	50° C	Gx2
INV MC 4 7.5	ADP MC WDM	45° C	Gx2
INV MD 4 11.0	ADP MD WDM	55° C	=
INV MD 4 15.0	ADP MD WDM	50° C	=
INV MD 4 18.5	ADP MD WDM	40° C	=
INV MD 4 22.0	ADP MD WDM	35° C	=

## **Maximum Surrounding Temperatue:**

Electronic	Adapter	Ambient	Suffix
INV MC 4 5.5	ADP MC WDM	40° C	S10
INV MC 4 7.5	ADP MC WDM	35° C	S10

## **Required Markings**

Enclosure intended for use with field-installed conduit hubs, fittings or closure plates UL approved in accordance to UL514B and CSA certified in accordance to C22.2 No. 18, environmental Type 1 or higher.

Continuation on the next page



#### Continuation

The INVEOR INV MC 4 with suffix S10 is for use in Pollution Degree 2 only. Internal Overload Protection Operates within 60 seconds when reaching 150 % of the Motor Full Load Current

Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5 kA rms symmetrical amperes, 230 Volts for INV Mx 2 or 480 Volts for INV Mx 4, maximum when protected by fuses.

"Warning" - Use fuses rated 600 V/50 A for INV MA 2 only.

"Warning" – Use fuses rated 600 V/10 A for INV MA 4 only.

"Warning" - Use fuses rated 600 V/30 A for INV MB 4 only.

"Warning" - Use fuses rated 600 V/30 A for INV MC 4 only.

"Warning" – Use fuses rated 600 V/70 A for INV MD 4 only.

Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection. Branch circuit protection must be provided in accordance with the Manufacturer Instructions, National Electrical Code and any additional local codes.

All wiring terminals marked to indicate proper connections for the power supply, load and control circuitry.

The tightening, torque to connect the motor terminals, is 26.55 lB/in (size A to C) and 5.31 lb/in to connect the PTC (in all sizes).

Instruction for operator and servicing instructions on how to mount and connect the products using the intended motor connection adapter, please see chapter 3.3 and 8.1. in the operating manual.

Use 75° C copper wires only.

Drives do not provide over temperature sensing.

For Mx 4 used in Canada: TRANSIENT SURGE SUPPRESSION SHALL BE INSTALLED ON THE LINE SIDE OF THIS EQUIPMENT AND SHALL BE RATED 277 V (PHASE TO GROUND), 480 V (PHASE TO PHASE), SUITABLE FOR OVERVOLTAGE CATEGORY III, AND SHALL PROVIDE PROTECTION FOR A RATED IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE PEAK OF 2.5 kV

Continuation on the next page



#### Continuation

#### Maximum Surrounding Temperature (sandwich version):

Electronic	Overall heatsink dimensions	Surrounding	Suffix
INV MA 2 0.37	(150x27x210) mm	50° C	Gx3
INV MA 2 0.55	(150x27x210) mm	50° C	Gx3
INV MA 2 0.75	(150x27x210) mm	50° C	Gx3
INV MA 2 1.10	(150x27x210) mm	50° C	Gx3
INV MA 4 0.55	(150x27x210) mm	65° C	Gx3
INV MA 4 0.75	(150x27x210) mm	65° C	Gx3
INV MA 4 1.10	(150x27x210) mm	65° C	Gx3
INV MA 4 1.50	(150x27x210) mm	65° C	Gx3
INV MB 4 2.2	(200x40x250) mm	60° C	Gx3
INV MB 4 3.0	(200x40x250) mm	60° C	Gx3
INV MB 4 4.0	(200x40x250) mm	60° C	Gx3
INV MC 4 5.5	(216x83x300) mm	65° C	Gx3
INV MC 4 7.5	(216x83x300) mm	65° C	Gx3
INV MD 4 11.0	to be defined	to be defined	Gx3
INV MD 4 15.0	to be defined	to be defined	Gx3
INV MD 4 18.5	to be defined	to be defined	Gx3
INV MD 4 22.0	to be defined	to be defined	Gx3

#### CONDITIONS OF ACCEPTABILITY:

- **Use** For use only in complete equipment where the acceptability of the combination is determined by Underwriters Laboratories Inc.
- 1. These drives are incomplete in construction and have to be attached to an external heatsink in the end-use. Unless operated with the heatsink as noted in item 2 of the conditions of acceptability below, temperature test shall be conducted in the end-use.
- 2. Temperature test was conducted with drive installed on aluminum heatsink, overall dimensions and ribs shape as outlined below:
- 3. Suitability of grounding for the combination of drive and heatsink needs to be verified in accordance with the end-use standard.
- 4. Temperature test was not conducted on models INV MD 4. Suitability of drive heatsink combination shall be determined by subjecting to temperature test in the end-use.

Continuation on the next page



#### Continuation

#### Required Markings

Internal Overload Protection Operates within 60 seconds when reaching 150 % of the Motor Full Load Current.

Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5 kA rms symmetrical amperes, 230 Volts for INV Mx 2 or 480 Volts for INV Mx 4, maximum when protected by fuses.

"Warning" - Use fuses rated 600 V/50 A for INV MA 2 only.

"Warning" - Use fuses rated 600 V/10 A for INV MA 4 only.

"Warning" - Use fuses rated 600 V/30 A for INV MB 4 only.

"Warning" – Use fuses rated 600 V/30 A for INV MC 4 only.

"Warning" – Use fuses rated 600 V/70 A for INV MD 4 only.

Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection. Branch circuit protection must be provided in accordance with the Manufacturer Instructions, National Electrical Code and any additional local codes.

All wiring terminals marked to indicate proper connections for the power supply, load and control circuitry.

Instruction for operator and servicing instructions on how to mount and connect the products using the intended motor connection adapter, please see chapter 3.3 and 8.1. in the operating manual.

Use 75° C copper wires only.

Drives do not provide over temperature sensing.

For use in Pollution degree 2 only.

For Mx 4 used in Canada: TRANSIENT SURGE SUPPRESSION SHALL BE INSTALLED ON THE LINE SIDE OF THIS EQUIPMENT AND SHALL BE RATED 277 V (PHASE TO GROUND), 480 V (PHASE TO PHASE), SUITABLE FOR OVERVOLTAGE CATEGORY III, AND SHALL PROVIDE PROTECTION FOR A RATED IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE PEAK OF 2.5 kV



### 10.4.2 Homologation CL (Version en française)

#### Température ambiante maximale (sans modèles suffixe \$10):

Électronic	Adaptateur	Ambiante	Suffixe
INV MA 2 0.37	ADP MA WDM	45° C	-
INV MA 2 0.55	ADP MA WDM	45° C	=
INV MA 2 0.75	ADP MA WDM	45° C	=
INV MA 2 1.10	ADP MA WDM	40° C	=
INV MA 4 1.50	ADP MA WDM	40° C	=
INV MB 4 2.2	ADP MB WDM	45° C	-
INV MB 4 3.0	ADP MB WDM	40° C	=
INV MB 4 4.0	ADP MB WDM	35° C	=
INV MC 4 5.5	ADP MC WDM	40° C	Gx0
INV MC 4 7.5	ADP MC WDM	35° C	Gx0
INV MC 4 5.5	ADP MC WDM	55° C	Gx1
INV MC 4 7.5	ADP MC WDM	50° C	Gx1
INV MC 4 5.5	ADP MC WDM	50° C	Gx2
INV MC 4 7.5	ADP MC WDM	45° C	Gx2
INV MD 4 11.0	ADP MD WDM	55° C	=
INV MD 4 15.0	ADP MD WDM	50° C	=
INV MD 4 18.5	ADP MD WDM	40° C	=
INV MD 4 22.0	ADP MD WDM	35° C	-

#### Température environnante maximale :

Électronic	Adaptateur	Ambiante	Suffixe
INV MC 4 5.5	ADP MC WDM	40° C	S10
INV MC 4 7.5	ADP MC WDM	35° C	S10

## **Mentions requises**

Boîtier prévu pour une utilisation avec entrées de conduit filetées installées sur le terrain, raccords ou plaques d'obturation approuvées UL conformément à UL514B et certifiées CSA conformément à C22.2 No. 18, étiquetage environnemental de type 1 ou plus.

#### Zulassungen, Normen und Richtlinien



#### suite

Le variateur INVEOR INV MC 4 avec le suffixe S10 est exclusivement conçu pour une utilisation en environnement de degré de pollution 2.

La protection interne contre les surcharges se met en marche en l'espace de 60 secondes une fois 150 % du courant nominal du moteur atteints

Convient pour une utilisation sur un circuit capable de livrer pas plus de 5 kA ampères symétriques rms, 230 volts pour INV Mx 2 ou 480 volts pour INV Mx 4 maximum en cas de protection par fusibles.

- « Avertissement » Utiliser des fusibles d'une valeur nominale de 600 V/50 A pour INV MA 2 uniquement.
- « Avertissement » Utiliser des fusibles d'une valeur nominale de 600 V/10 A pour INV MA 4 uniquement.
- « Avertissement » Utiliser des fusibles d'une valeur nominale de 600 V/30 A pour INV MB 4 uniquement.
- « Avertissement » Utiliser des fusibles d'une valeur nominale de 600 V/30 A pour INV MC 4 uniquement.
- « Avertissement » Utiliser des fusibles d'une valeur nominale de 600 V/70 A pour INV MD 4 uniquement.

La protection intégrée contre les courts-circuits à semi-conducteur n'assure pas la protection du circuit de dérivation. Le circuit de dérivation doit être protégé conformément aux instructions du fabricant, au code national d'électricité et à tout autre code local additionnel.

Toutes les bornes de câblage avec repères pour les connexions correctes pour l'alimentation électrique, la charge et les circuits de commande.

Le couple de serrage pour la connexion des bornes du moteur est de 26,55 lb/in (taille A à C) et de 5,31 lb/in pour la connexion CTP (toutes les tailles).

Pour les instructions destinées à l'opérateur et les instructions de service relatives au montage et à la connexion des produits à l'aide de l'adaptateur de connexion du moteur prévu à cet effet, voir les chapitres 3.3 et 8.1. contenus dans le Manuel d'utilisation.



suite

Utiliser uniquement des câbles en cuivre 75° C.

Les entraînements ne permettent pas la détection de surtempérature.

Concernant le Mx 4 utilisé au Canada : LA SUPPRESSION DE TENSION TRANSITOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE CÔTÉ LIGNE DE CET ÉQUIPEMENT ET AVOIR UNE VALEUR NOMINALE DE 277 V (PHASE-TERRE), 480 V (PHASE-PHASE), EN COMPATIBILITÉ AVEC LA CATÉGORIE DE SURTENSION III, ET DOIT OFFRIR UNE PROTECTION CONTRE UN PIC DE TENSION ASSIGNÉE DE TENUE AUX CHOCS DE 2,5 kV

#### Température environnante maximale (version sandwich):

Électronic	Dimensions hors tout du dissipateur	Environnante	Suffixe
INV MA 2 0.37	(150x27x210) mm	50° C	Gx3
INV MA 2 0.55	(150x27x210) mm	50° C	Gx3
INV MA 2 0.75	(150x27x210) mm	50° C	Gx3
INV MA 2 1.10	(150x27x210) mm	50° C	Gx3
INV MA 4 0.55	(150x27x210) mm	65° C	Gx3
INV MA 4 0.75	(150x27x210) mm	65° C	Gx3
INV MA 4 1.10	(150x27x210) mm	65° C	Gx3
INV MA 4 1.50	(150x27x210) mm	65° C	Gx3
INV MB 4 2.2	(200x40x250) mm	60° C	Gx3
INV MB 4 3.0	(200x40x250) mm	60° C	Gx3
INV MB 4 4.0	(200x40x250) mm	60° C	Gx3
INV MC 4 5.5	(216x83x300) mm	65° C	Gx3
INV MC 4 7.5	(216x83x300) mm	65° C	Gx3
INV MD 4 11.0	à définir	à définir	Gx3
INV MD 4 15.0	à définir	à définir	Gx3
INV MD 4 18.5	à définir	à définir	Gx3
INV MD 4 22.0	à définir	à définir	Gx3



suite

#### **CONDITIONS D'ACCEPTABILITÉ:**

**Utilisation** - Réservé à une utilisation dans un équipement complet pour lequel l'acceptabilité de la combinaison est déterminée par Underwriters Laboratories Inc.

- Ces entraînements sont incomplets et doivent être raccordés à un dissipateur externe en utilisation finale. Sauf en cas d'utilisation avec dissipateur comme mentionné au point 2 des conditions d'acceptabilité ci-dessous, il est conseillé d'effectuer un test de température en utilisation finale.
- 2. Le test de température a été effectué avec un entraînement installé sur un dissipateur en aluminium, dimensions hors tout et forme d'ailettes comme indiqué ci-dessous :
- 3. La possibilité de mise à la terre de la combinaison entraînement et dissipateur doit être vérifiée conformément à la norme d'utilisation finale.
- 4. Le test de température n'a pas été conduit sur les modèles INV MD 4. Déterminer si la combinaison entraînement dissipateur est appropriée à l'aide d'un test de température en utilisation finale.

## **Mentions requires**

La protection interne contre les surcharges se met en marche en l'espace de 60 secondes une fois 150 % du courant nominal du moteur atteints.

Convient pour une utilisation sur un circuit capable de livrer pas plus de  $5\,\mathrm{kA}$  ampères symétriques rms,  $230\,\mathrm{volts}$  pour INV Mx  $2\,\mathrm{ou}$   $480\,\mathrm{volts}$  pour INV Mx  $4\,\mathrm{maximum}$  en cas de protection par fusibles.

- « Avertissement » Utiliser des fusibles d'une valeur nominale de 600 V/50 A pour INV MA 2 uniquement.
- « Avertissement » Utiliser des fusibles d'une valeur nominale de 600 V/10 A pour INV MA 4 uniquement.
- « Avertissement » Utiliser des fusibles d'une valeur nominale de 600 V/30 A pour INV MB 4 uniquement.



#### suite

- « Avertissement » Utiliser des fusibles d'une valeur nominale de 600 V/30 A pour INV MC 4 uniquement.
- « Avertissement » Utiliser des fusibles d'une valeur nominale de 600 V/70 A pour INV MD 4 uniquement.

La protection intégrée contre les courts-circuits à semi-conducteur n'assure pas la protection du circuit de dérivation. Le circuit de dérivation doit être protégé conformément aux instructions du fabricant, au code national d'électricité et à tout autre code local additionnel.

Toutes les bornes de câblage avec repères pour les connexions correctes pour l'alimentation électrique, la charge et les circuits de commande.

Pour les instructions destinées à l'opérateur et les instructions de service relatives au montage et à la connexion des produits à l'aide de l'adaptateur de connexion du moteur prévu à cet effet, voir les chapitres 3.3 et 8.1. contenus dans le Manuel d'utilisation.

Utiliser uniquement des câbles en cuivre 75° C.

Les entraınements ne permettent pas la détection de surtempérature.

Réservé exclusivement à une utilisation en environnement de pollution de degré 2.

Concernant le Mx 4 utilisé au Canada: LA SUPPRESSION DE TENSION TRANSITOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE CÔTÉ LIGNE DE CET ÉQUIPEMENT ET AVOIR UNE VALEUR NOMINALE DE 277 V (PHASE-TERRE), 480 V (PHASE-PHASE), EN COMPATIBILITÉ AVEC LA CATÉGORIE DE SURTENSION III, ET DOIT OFFRIR UNE PROTECTION CONTRE UN PIC DE TENSION ASSIGNÉE DE TENUE AUX CHOCS DE 2,5 kV



## 11. Schnellinbetriebnahme

11.1	Schnellinbetriebnahme	161
11.2	Schnellinbetriebnahme Synchronmotor	162



### 11.1 Schnellinbetriebnahme




Abb. 41: Blockdiagramm Schnellinbetriebnahme ASM



## 11.2 Schnellinbetriebnahme Synchronmotor




Abb. 42: Blockdiagramm Schnellinbetriebnahme



## 12. Index

## A

Adapterplatten Motor	136
Adapterplatten Wand	140
Allgemeine technische Daten 230 V Geräte	129
Allgemeine technische Daten 400 V Geräte	128
Analogausgang	57, 98
Analogeingang	57, 95
Anlaufschutz	88
Anlaufverfahren SM	116
Anschlussplan	62
Anschlussvariante Dreieckschaltung	33
Anschlussvariante Sternschaltung	34
Applikations-Parameter	83
Aufstellhöhe	30, 133
Auto-Quittierfunktion	89, 90
В	
Betriebsart	25
Blockiererkennung	
Blockschaltbild	
Bremsschopper	
Bremswiderstand	
Bus Timeout einstellen	
Duo Tillioott oiliotoiloi	
С	
CE Kennzeichnung	15
D	
Derating	131
Digitalausgang	
Digitaleingang	
Drehrichtung	
Drehzahl	
Drehzahlregler	113



## E

Elektrischer Anschluss	50
EMV-Grenzwertklassen	148
EMV-Norm	148
EMV-Verschraubungen	149
Encoder	112
Energiesparfunktion	80
Erdschluss-Schutz	35
Externer Fehler	104
F	
Fangfunktion	
Fehlererkennung	118, 124
Feldbus	
Feldbusadresse einstellen	117
Feldbusbaudrate einstellen	
Feldschwächung	115
Festfrequenz	81
FI-Schutzschalter	19
Folientastatur	
Frequenz	
Frequenzstellbetrieb	78
G	
Getriebefaktor	105
Н	
Hinweise zum Betrieb	
Hinweise zur Inbetriebnahme	19
I	
I <sup>2</sup> T-Grenze	
Impressum	2
Inbetriebnahme	70, 160
Inbetriebnahmeschritte	74
K	
Kabelschuhe	35, 67

#### Index



Kabelverschraubungen	31, 56
Kennzeichnung am Antriebsregler	13
Kommunikation	72
Konvektion	63
L	
LED-Blinkcodes	120
Leistungsanschluss der Baugröße D	52
Leistungsanschluss der Baugrößen A - C	50
Leistungsanschlüsse (Baugröße A - C)	37
Leistungsanschlüsse (Baugröße D)	38
Leistungsparameter	107
Lüfter	30
M	
Maximal Frequenz	83
Mechanische Installation	
Mechanische Installation der Baugröße A - C	39
Mechanische Installation der Baugröße D	
Minimal-Frequenz	
MMI	
Modellbeschreibung	26
Montage	32
Motor	27
Motor cos phi	109
Motordrehzahl	108
Motorfrequenz	108
Motorleistung	108
Motorpotentiometer	91
Motorspannung	107, 109
Motorstrom	107
Motorstromgrenze	104
N	
Netzanschluss	50
Netzzuschaltun-gen	
Normen	
0	
Optionales Zubehör	135



ı	J	,
П		

Parametersatz	106 8, 74 147 79, 93
Parametrierung	8, 74 147 79, 93
PC Kabel	147 79, 93
PID-Invers	79, 93
PID-Prozessreglung  Q Quadratische Kennlinie Quittierfunktion  R Rampe Regelungsart Reglerdaten Reglerdaten Synchronmotor	•
Q Quadratische Kennlinie Quittierfunktion  R Rampe Regelungsart Reglerdaten Reglerdaten Synchronmotor	92
Q Quadratische Kennlinie Quittierfunktion  R Rampe Regelungsart Reglerdaten Reglerdaten Synchronmotor	
Quadratische Kennlinie	78
Quittierfunktion  Rampe Regelungsart Reglerdaten Reglerdaten Synchronmotor	
RampeRegelungsartReglerdatenReglerdaten Synchronmotor	
RampeRegelungsartReglerdatenReglerdaten Synchronmotor	89
Reglerdaten	
Reglerdaten Reglerdaten Synchronmotor	,
Reglerdaten Synchronmotor	
•	
Relais	
Reparaturen	24
S	
Schaltfrequenz	
Schlupf	
Schnellinbetriebnahme	
Sicherheitshinweise	
Softwarefreigabe	
Sollwertquelle	
Statorinduktivität	,
Statorwiderstand	
Steueranschlüsse	
Steueranschlüsse der Basic Applikationskarte	
Steuerklemmen (Baugröße A - D)	
Streuinduktivität	
Systemfehler	121
T	
Taktfrequenz	

#### Index



Transport & Lagerung       18         U       U         Überlast       121, 123         Überspannung       121, 123         Überstrom       123         Übertemperatur       122, 123         UL151       Umgebungsbedingungen       30         Umgebungstemperatur       131         Unterspannung       121, 123         V         Verkabelungsanweisungen       36         W         Wandmontage       63, 140	Technische Daten	127
Überlast       121, 123         Überspannung       121, 123         Überstrom       123         Übertemperatur       122, 123         UL151       Umgebungsbedingungen       30         Umgebungstemperatur       131         Unterspannung       121, 123         V         Verkabelungsanweisungen       36         W         Wandmontage       63, 140	Transport & Lagerung	18
Überlast       121, 123         Überspannung       121, 123         Überstrom       123         Übertemperatur       122, 123         UL151       Umgebungsbedingungen       30         Umgebungstemperatur       131         Unterspannung       121, 123         V         Verkabelungsanweisungen       36         W         Wandmontage       63, 140	**	
Überspannung121, 123Überstrom123Übertemperatur122, 123UL151Umgebungsbedingungen30Umgebungstemperatur131Unterspannung121, 123VVerkabelungsanweisungen36WWandmontage63, 140	U	
Überstrom123Übertemperatur122, 123UL151Umgebungsbedingungen30Umgebungstemperatur131Unterspannung121, 123VVerkabelungsanweisungen36WWandmontage63, 140		
Übertemperatur122, 123UL151Umgebungsbedingungen30Umgebungstemperatur131Unterspannung121, 123VVerkabelungsanweisungen36WWandmontage63, 140	Überspannung	121, 123
UL151 Umgebungsbedingungen	Überstrom	123
Umgebungsbedingungen	Übertemperatur	122, 123
Umgebungstemperatur	UL151	
Umgebungstemperatur	Umgebungsbedingungen	30
V Verkabelungsanweisungen 36 W Wandmontage 63, 140		
Verkabelungsanweisungen		
Verkabelungsanweisungen		
<b>W</b> Wandmontage	V	
<b>W</b> Wandmontage		
Wandmontage	Verkabelungsanweisungen	36
Wandmontage		
	W	
	Wandmontage	63. 140
Werkseinstellung		

## KOSTAL

KOSTAL Industrie Elektrik GmbH Lange Eck 11 58099 Hagen Deutschland

Service-Hotline: +49 2331 8040-4848
Telefon: +49 2331 8040-4800
Telefax: +49 2331 8040-4811

www.kostal.com/industrie